Sun Netra X4250 Server

Installationshandbuch



Copyright © 2008, 2010, Oracle und/oder Oracle-Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Software und die dazugehörige Dokumentation sind als geistiges Eigentum urheberrechtlich geschützt und werden im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt, die ihre Nutzung und Offenlegung einschränkt. Kein Teil darf in irgendeiner Form und mit irgendwelchen Mitteln anders verwendet, kopiert, reproduziert, übersetzt, übertragen, abgeändert, lizenziert, übermittelt, verteilt, ausgestellt, dargestellt, veröffentlicht oder angezeigt werden, als dies ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung oder gesetzlich erlaubt ist. Reverse Engineering, Deassemblierung oder Dekompilierung dieser Software, sofern nicht zum Erreichen der Interoperabilität gesetzlich gefordert, sind verboten.

Die hier enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden und es ist nicht gewährleistet, dass sie fehlerfrei sind. Falls Ihnen Fehler auffallen, teilen Sie uns diese bitte schriftlich mit.

Falls diese Software oder die dazugehörige Dokumentation den US-Regierungsbehörden oder Lizenznehmern im Auftrag der US-Regierungsbehörden bereitgestellt werden, gilt folgender Hinweis:


U.S. GOVERNMENT RIGHTS. Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Diese Software oder Hardware wurde für den allgemeinen Einsatz in unterschiedlichen Datenverwaltungsanwendungen entwickelt. Sie wurde nicht für den Einsatz in von Natur aus gefährlichen Anwendungen entwickelt, einschließlich solchen, die zu Verletzungsgefahren führen können, und ist nicht dazu vorgesehen. Wenn Sie diese Software oder Hardware in gefährlichen Anwendungen einsetzen, sind Sie dafür verantwortlich, alle angemessenen Fail-Safe-, Sicherungs-, Redundanz- und anderen Maßnahmen für eine sichere Verwendung zu ergreifen. Die Oracle Corporation und ihre Tochtergesellschaften lehnen jegliche Haftung für etwaige aus dem Einsatz dieser Software oder Hardware in gefährlichen Anwendungen entstandene Schäden ab.

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder Oracles Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

AMD, Opteron, das AMD-Logo und das AMD Opteron-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Advanced Micro Devices. Intel und Intel Xeon sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation. Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken von SPARC International, Inc. UNIX ist eine eingetragene Marke, die durch X/Open Company, Ltd lizenziert wird.

Diese Software oder Hardware und Dokumentation bietet möglicherweise Zugang oder Informationen zu Inhalten, Produkten und Dienstleistungen Dritter. Die Oracle Corporation und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung irgendeiner Art bezüglich Inhalten, Produkten und Dienstleistungen Dritter ab. Die Oracle Corporation und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für etwaige Verluste, Kosten oder Schäden, die durch Ihren Zugang zu oder Ihre Nutzung von Inhalten, Produkten oder Dienstleistungen Dritter entstehen.





Inhalt

Vorwort ix

1.

Sun Netra X4250 – Übersicht 1
Sun Netra X4250 Server 2
Gehäuseanzeigen, LEDs und Steckverbindungen 3
Leistungsmerkmale 6
Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris 7
Fernverwaltung mit ILOM 8
Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems 9
Einbau und Austausch bei laufendem Betrieb (Hot-Plug und Hot-Swap) 10
Netzteilredundanz 10
Überwachung der Umgebungsbedingungen 10
Unterstützung für RAID-Speicherkonfigurationen 11
Gehäuse für die Rackmontage 11

2. Installationsvorbereitung 13

Spannungsversorgung 13

Zusätzliche Informationen zum Energiesystem 14

Ändern der Spannungsversorgung der Sun Netra Rackserver von AC zu DC oder von DC zu AC 14

Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel 15

Lieferumfang 15

Installation optionaler Komponenten 16

Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung 16

Installationsübersicht 17

Sicherheitsmaßnahmen 19

3. Einbauen des Servers in ein Rack mit 4 Stützen 21

Optionale Rackmontagesätze für 4 Stützen 22

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 22

Festmontage in einem 19-Zoll-Rack mit vier Stützen 22

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen 24

Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene 27

Ausziehschienen-Montagesatz für 19-Zoll-Rack mit vier Stützen 27

▼ So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit vier Stützen 29

Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen 35

Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen 35

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen 37

Schienenmontage eines Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen zur Verwendung mit der Kabelführung 42

- ▼ So installieren Sie die Schienenbaugruppen 42
- ▼ So montieren Sie die Kabelführung 48
- ▼ So überprüfen Sie Schienen und Kabelführung 50

4. Einbauen des Servers in ein Rack mit 2 Stützen 53

Optionale Rackmontagesätze für 2 Stützen 54

Festmontage des Servers in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen 54

Festmontage in einem 23-Zoll-Rack mit zwei Stützen 54

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen 56

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 60

Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit zwei Stützen 60

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 62

Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen und Schiene 67

▼ So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen 67

5. Verkabelung des Servers 79

Kabelanschlüsse 79

Position der Anschlüsse 81

Lage der Statusanzeigen 8:

Anschließen der Serverkabel 83

- ▼ So stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors her 83
- ▼ So stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerkanschluss SER MGT des Service Prozessors her 84
- ▼ So schließen Sie die Ethernet-Kabel an 85
- ▼ So schließen Sie Wechselstrom-Netzkabel am Server an 86

Voraussetzungen und Verfahren für den Gleichstrombetrieb 86

Anforderungen an die Gleichstromquelle 86

Anforderungen an die Gleichstromversorgung und den Erdungsleiter 87 Anforderungen an den Überstromschutz 88

- ▼ So bauen Sie das Gleichstrom-Netzkabel zusammen 89
- ▼ So bringen Sie die Zugentlastungsvorrichtungen an 93

Anordnen der Kabel mit der Kabelführung 95

▼ So sichern Sie die Serverkabel in der Kabelführung 95

6. Einschalten des Systems 97

Erstmaliges Einschalten des Systems 97

▼ So gehen Sie beim ersten Einschalten des Systems vor 97

Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor 100

ILOM-Service Prozessor – Übersicht der Software 100

Service Prozessor-Schnittstellen 102

ILOM IP-Adressen 102

Ermitteln der IP-Adresse für den Service Prozessor 103

- ▼ So greifen Sie auf das BIOS zu und zeigen die IP-Adresse des Service Prozessors an 103
- ▼ So richten Sie über den seriellen Anschluss eine Verbindung mit dem Service Prozessor ein 104

Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors 105

Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors mithilfe des seriellen Anschlusses 105

- ▼ So ändern Sie die DHCP IP-Adresse des SP mithilfe des seriellen Anschlusses in eine statische IP-Adresse 106
- ▼ So ändern Sie die statische IP-Adresse des SP mithilfe des seriellen Anschlusses in eine DHCP IP-Adresse 107

Arbeiten in der ILOM-Webbrowser-Oberfläche des Service Prozessors 107

▼ So ändern Sie eine statische IP-Adresse in der SP ILOM-Webbrowser-Oberfläche 108

Erstmaliges Einschalten 109

▼ So schalten Sie den Server das erste Mal ein 109

Einrichten der Betriebssystemsoftware 110

7. Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10 111

Vorinstallation von Solaris – Übersicht 111

Bereitstellungsmethoden 111

GRUB-Menü 112

Vorbereitungen 112

Installationsarbeitsblatt 113

Konfiguration von Solaris OS 116

- ▼ So konfigurieren Sie Solaris OS 116
- ▼ (Optional) So leiten Sie die Ausgabe der Systemkonsole auf den Videoanschluss um 116

Arbeiten im GRUB-Menü 117

▼ So legen Sie den Videoanschluss für die Standardausgabe fest 117

RAID-Laufwerke konfigurieren 118

RAID-Laufwerke – Übersicht 118

Spiegeln des vorinstallierten Solaris OS mit LSI-RAID 119

▼ So erzeugen Sie ein Mirror-Abbild von Solaris OS auf HDD1 120

Erstellen eines RAID-Sets zum Eingliedern eines vorinstallierten Betriebssystems mithilfe der Sun StorageTek-Karte 121

▼ So spiegeln Ihr konfiguriertes Solaris OS 121

Solaris 10 OS Benutzerinformation 123

Zugriff auf Solaris 10 Dokumentationen 123

Herunterladen der Solaris 10 OS-Software 123

Schulung zu Solaris 10 OS 123

8. Fehlerbehebung 125

Ein- und Ausschalten des Servers 125

▼ So wird die Hauptstromversorgung für alle Serverkomponenten eingeschaltet 125

Ausschalten aus dem Netzbetrieb 126

Fehlerbehebung beim Setup 127

Kontakt mit dem Support aufnehmen 129

A. Aktualisieren der System-Firmware 131

Aktualisieren der Firmware 131

▼ So aktualisieren Sie die Firmware 132

Index 135

Vorwort

Dieses Installationshandbuch enthält ausführliche Informationen zur Installation von Sun Netra X4250 Server von Oracle. Es richtet sich primär an Systemadministratoren, Netzwerkadministratoren und Wartungstechniker, die über ausreichende Kenntnisse der Technologie von Serversystemen verfügen.

Hinweis – Sämtliche internen Komponenten außer Festplattenlaufwerke sind ausschließlich von qualifizierten Kundendiensttechnikern zu installieren.

Verwenden von UNIX-Befehlen

Dieses Dokument enthält keine Informationen über einige grundlegende UNIX®-Befehle und Vorgänge sowie zum Herunterfahren oder Starten des Systems oder dem Konfigurieren von Geräten. Entsprechende Informationen finden Sie in der:

- Softwaredokumentation im Lieferumfang des Systems
- Oracle-Dokumentation zum Betriebssystem Solaris unter:

http://docs.sun.com

Eingabeaufforderungen der Shell

Shell	Eingabeaufforderung
C-Shell	Systemname%
Superuser der C-Shell	Systemname#
Bourne- und Korn-Shell	\$
Superuser der Bourne- und Korn-Shell	#

Typografische Konventionen

Schriftart	Bedeutung	Beispiele
AaBbCc123	Namen von Befehlen, Dateien und Verzeichnissen; Meldungen auf dem Bildschirm	Bearbeiten Sie die Datei .login. Verwenden Sie den Befehl ls -a, um eine Liste aller Dateien aufzurufen. % Sie haben Post.
AaBbCc123	Tastatureingaben im Gegensatz zu Bildschirmausgaben des Computers	% su Password:
AaBbCc123	Buchtitel, neue Wörter oder Begriffe sowie Wörter, die hervorgehoben werden sollen. Befehlszeilen- Variablen, die durch einen tatsächlichen Namen oder Wert ersetzt werden.	Lesen Sie Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> . Diese Optionen werden als <i>Klassenoptionen</i> bezeichnet. Sie <i>müssen</i> Superuser sein, um diese Aufgabe ausführen zu können. Um eine Datei zu löschen, geben Sie rm <i>Dateiname</i> ein.

Hinweis – Wie die Zeichen angezeigt werden, hängt von den Browser-Einstellungen ab. Wenn bestimmte Zeichen nicht richtig angezeigt werden, stellen Sie in Ihrem Browser die Zeichencodierung Unicode UTF-8 ein.

Zugehörige Dokumentation

Die als "Online" aufgeführten Dokumente stehen zur Verfügung unter:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/server.nebs

Anwendung	Titel	Teilenummer	Ort
Planung	Sun Netra X4250 Server – Handbuch zur Standortplanung	820-6132	Online
Installation	Sun Netra X4250 Server – Installationshandbuch	820-6139	Online
Probleme und Produktaktualisierungen	Sun Netra X4250 Server Product Notes	820-4059	Online
Systemmanagement	Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 – Benutzerhandbuch	820-1188	Online
	Nachtrag zum Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 – Benutzerhandbuch	820-4198	Online
	Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0 – Ergänzungshandbuch für den Sun Netra X4250 Server	820-6146	Online
Wartung	Sun Netra X4250 Server Service Manual	820-4056	Online
Plattformsicherheit und Konformität	Sun Netra X4250 Server Safety and Compliance Guide	816-7190	Online
Generische Sicherheit	Important Safety Information for Sun Hardware Systems	821-1590	Lieferpaket
Allgemeines	Sun Netra Rack Server Getting Started Guide	820-3016	Lieferpaket

Dokumentation, Support und Schulungen

Folgende Websites bieten zusätzliche Ressourcen:

Sun-Funktion	URL
Dokumentation	http://docs.sun.com/
Support	http://www.sun.com/support/
Schulungen	http://www.sun.com/training/

Feedback zum Dokument

Wenn Sie uns Anmerkungen zu diesem Dokument senden möchten, klicken Sie auf den Feedback-Link [+} unter http://docs.sun.com/. Geben Sie bitte den Titel und die Teilenummer Ihres Dokuments mit an:

Sun Netra X4250 Server – Installationshandbuch, Teilenummer 820-6139-11.

Sun Netra X4250 – Übersicht

In diesem Kapitel werden die Leistungsmerkmale des Sun Netra X4250 Servers dargestellt. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- "Sun Netra X4250 Server" auf Seite 2
- "Leistungsmerkmale" auf Seite 6
- "Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems" auf Seite 9

Sun Netra X4250 Server

Beim Sun Netra X4250 Server (ABBILDUNG 1-1) handelt es sich um ein 2U-System, d.h. er belegt 2Rackeinheiten.





Der Sun Netra X4250 Server ist ein skalierbarer, zuverlässiger und hochleistungsfähiger Einstiegsserver. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Datenzentren von Unternehmen. Der Server zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

- Einzel- oder Dual-Intel[®] Xeon[®] L5408 Quad-Core, 2.13-GHz-Prozessoren für hohen Durchsatz und Energieeinsparungen
- Die RAS-Funktionen (Reliability-Availability-Serviceability) des Prozessors und Speichers, die Unterstützung für Hardware-RAID (0+1+1E) und die Tatsache, dass einige Systemkomponenten redundant vorhanden sind, sorgen für einen weitestgehend unterbrechungsfreien Betrieb.
- Dank des platzsparenden Gehäuses mit 2U-Formfaktor eignet sich der Server besonders für die Rackmontage.
- Mit dem ILOM-Systemcontroller (Sun Integrated Lights Out Manager) steht eine einheitliche Schnittstelle für die Serververwaltung zur Verfügung. ILOM ermöglicht auch in heterogenen Umgebungen die Integration und Verwaltung von x64-Plattformen mit einem einzigen Toolpaket, wobei Verwaltungstools nach Industriestandard und Unternehmens-Frameworks zum Einsatz kommen.

Gehäuseanzeigen, LEDs und Steckverbindungen

Die folgenden Abbildungen zeigen die physischen Merkmale der Vorder- und Rückseite des Sun Netra X4250 Servers (ABBILDUNG 1-2, ABBILDUNG 1-3, und ABBILDUNG 1-5).


ABBILDUNG 1-2 Vorderseite mit DVD



Legende

1	Alarmstatusanzeigen	Von oben nach unten: LED für kritischen, LED für schwerwiegenden, LED für geringfügigen, LED für Benutzeralarm
2	Systemstatusanzeigen	Von links nach rechts: Positionsanzeiger-LED/-Taste, Wartungsaufforderungs-LED, Systemaktivitäts-LED, Netzschalter
3	Wechselmedien	Konfiguration mit 2 Festplatten


ABBILDUNG 1-3 Vorderseite ohne Frontblende, zwei Festplatten



Legende

1	Alarmstatusanzeigen	Auch bei angebrachter Frontblende zu sehen, siehe ABBILDUNG 1-2)
2	Systemstatusanzeigen	Auch bei angebrachter Frontblende zu sehen, siehe ABBILDUNG 1-2)
3	Festplatte 1	HDD 1
4	Festplatte 0	HDD 0
5	LEDs für die Festplattenlaufwerke	Von oben nach unten: Ausbaubereitschafts-LED, Wartungsaufforderungs-LED, Stromversorgungs-LED


ABBILDUNG 1-4 Vorderseite ohne Frontblende, vier Festplatten



Legende

1	Alarmstatusanzeigen	Auch bei angebrachter Frontblende zu sehen, siehe ABBILDUNG 1-2)
2	Systemstatusanzeigen	Auch bei angebrachter Frontblende zu sehen, siehe ABBILDUNG 1-2)
3	Festplatte 2	HDD 2
4	Festplatte 3	HDD 3
5	Festplatte 1	HDD 1
6	Festplatte 0	HDD 0
7	LEDs für die Festplattenlaufwerke	Von oben nach unten: Ausbaubereitschafts-LED, Fehler-LED, Aktivitäts-LED

ABBILDUNG 1-5 Kabelanschlüsse und LEDs an der Rückseite



Legende

•		
1	Netzteil 0 LEDs	Von oben nach unten: Stromversorgungs-LED, Wartungsaufforderungs-LED, DC-Eingang-LED
2	Netzteil 0	
3	Netzteil 1 LEDs	Von oben nach unten: Stromversorgungs-LED, Wartungsaufforderungs-LED, DC-Eingang-LED
4	Netzteil 1	
5	System-LEDs	Von links nach rechts: Positionsanzeiger-LED/-Taste, Wartungsaufforderungs-LED, Stromversorgungs-LED
6	Serieller Anschluss SER MGT des Service Prozessors	SER MGT
7	Netzwerkanschluss NET MGT des Service Prozessors	NET MGT
8	Gigabit-Ethernet-Anschlüsse	Von links nach rechts: NET0, NET1, NET2, NET3
9	Alarmschnittstelle	
10	USB-Anschlüsse	Von links nach rechts: USB0, USB1
11	VGA-Anschluss	Bildschirmanzeige
12	Steckplatz 3	PCI-X
13	Steckplatz 0	X8 PCIe (SAS-Controller)
14	Steckplatz 4	PCI-X volle Bauhöhe, volle Baubreite
15	Steckplatz 1	X4 PCIe
16	Steckplatz 5	X8 PCIe volle Bauhöhe, volle Baubreite
17	Steckplatz 2	X4 PCIe

Hinweis – Die Steckplätze für PCI-Karten umfassen zwei PCIe 15W (Steckplätze 1 und 2), einen PCI-X 15W (Steckplatz 3), einen PCI-X 25W (Steckplatz 4) und einen PCIe 25W (Steckplatz 5), insgesamt 5 PCI-Steckplätze.

Leistungsmerkmale

In TABELLE 1-1 sind die Leistungsmerkmale des Sun Netra X4250 Servers aufgeführt.

 TABELLE 1-1
 Technische Daten der Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmal	Beschreibung	
Prozessor	Ein oder zwei Intel Xeon L5408 Quad-Core-Prozessoren mit 2.13 GHz: • 4 Kerne (32 Threads) • 8 Kerne (64 Threads)	
Speichersteckplätze/ Kapazität	 16 Steckplätze für einen der folgenden Typen von Fully Buffered DIMMS (FB-DIMMS): 1 GB (max. 16 GB) 2 GB (max. 32 GB) 4 GB (max. 64 GB) 	
Interne Festplatten	Zwei im laufendem Betrieb austauschbare (hot-plug-fähig) 146-GB-SAS-Laufwerke mit DVD-RW-Laufwerk oder Vier bei laufendem Betrieb einbaubare 146-GB-SAS-Laufwerke <i>ohne</i> DVD-RW-Laufwerk (hot-plug-fähig) Der integrierte Festplattencontroller unterstützt RAID 0, RAID 1 und RAID 1E	
Laufwerk für optische Datenträger	Ein Slimline-DVD-Laufwerk mit Einschub, unterstützt CD-R/W, CD+R/W, DVD-R/W, DVD+R/W	
Netzteile	Zwei im laufenden Betrieb austauschbare (hot-plug-fähig) Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteile mit 660 W: N+1-Redundanz	
Alarm	Ein Telco-Alarm	
Kühlung	Drei Hochleistungslüfter zur Kühlung von Prozessor, Speicher-FB- DIMM und PCI-Karten Drei Lüfter geringer Leistung zur Kühlung von Festplatten- und Wechseldatenträgerlaufwerken	
Ethernet-Anschlüsse	Vier 1-GB-Ethernet-Anschlüsse, RJ-45-basiert, automatische Aushandlung (auf zwei separaten Controllern) Hinweis – Durch das Hinzufügen eines Sun 10-Gigabit Ethernet PCI- X Adapters werden zwei 10-GB-Internet-Anschlüsse verfügbar.	
PCI-Schnittstellen*	 Ein X8 PCIe-Steckplatz für die volle Einbaulänge und -höhe Ein X8 PCIe-Steckplatz Zwei X4 PCIe-Steckplätze Ein PCI-X-Steckplatz mit voller Einbaulänge und -höhe Ein PCI-X-Steckplatz 	

 TABELLE 1-1
 Technische Daten der Leistungsmerkmale (Fortsetzung)

Leistungsmerkmal	Beschreibung
USB-Anschlüsse	Zwei USB 2.0-Anschlüsse auf der Rückseite
Weitere Anschlüsse	 Die folgenden Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Servers: Ein serieller RJ-45-Verwaltungsanschluss (SER MGT) als Standardverbindung zum Systemcontroller Ein 10/100-Mbit/s-Ethernet-Netzwerkverwaltungsanschluss (NET MGT) als Verbindung zum Systemcontroller Eine Alarmschnittstelle als Verbindung zur Alarmkarte Ein VGA-Anschluss als Verbindung zum Host
Fernverwaltung	Integrierter Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM)
Firmware	Firmware bestehend aus: • ILOM (Systemverwaltung) • BIOS und POST
Betriebssysteme	 Betriebssystem Solaris 10 8/07 (vorinstalliert auf Festplatte 0) oder aktueller Red Hat Enterprise Linux SuSE Linux MS Windows Server 2003 VMware Informationen zur niedrigsten unterstützten Betriebssystemversion und zu den erforderlichen Patches finden Sie in den Produkthinweisen zum Server.

^{*} Die in dieser Tabelle beschriebenen PCIe- und PCI-X-Spezifikationen geben die physischen Voraussetzungen für PCI-Karten an. Für den Betrieb einer PCI-Karte im Server müssen auch weitere unterstützende Funktionen (z.B. Gerätetreiber) vorhanden sein. Um festzustellen, ob die für den Betrieb einer Karte in diesem Server erforderlichen Treiber vorliegen, richten Sie sich nach den Spezifikationen und der Dokumentation der jeweiligen PCI-Karte.

Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris

Auf dem Sun Netra X4250 Server ist das Betriebssystem Solaris 10 (Solaris 10 OS) vorinstalliert. Es bietet die folgenden Solaris-Leistungsmerkmale:

- Stabilität, hohe Leistung, Skalierbarkeit und Präzision eines ausgereiften 64-Bit-Betriebssystems
- Unterstützung für mehr als 12.000 führende Technik- und Geschäftsanwendungen
- Solaris Containers Isolieren Softwareanwendungen und Dienste anhand von flexiblen, per Software definierten Grenzen.
- DTrace Eine umfassende, dynamische Tracing-Struktur zur Optimierung von Anwendungen und Fehlerbehebung systemischer Probleme.

- Predictive Self-Healing Eine Funktion, die automatische Diagnosen durchführt und zahlreiche Hardware- sowie Anwendungsstörungen isolieren und beheben kann.
- Sicherheit Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Unternehmens auf verschiedenen Ebenen.
- Netzwerkleistung Der vollkommen neu geschriebene TCP/IP-Stack bewirkt eine drastische Steigerung der Leistung und Skalierbarkeit der Dienste in Ihrem Netzwerk.

Sie können das vorinstallierte Solaris 10 verwenden oder eine unterstützte Solaris 10-Version über das Netzwerk, von CD oder anhand einer heruntergeladenen Kopie installieren. Welche Betriebssystemversionen auf dem Server unterstützt werden, können Sie im Dokument *Sun Netra X4250 Server Product Notes* nachschlagen.

Fernverwaltung mit ILOM

Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) ist eine Systemverwaltungs-Firmware, die auf einigen Sun-Serverplattformen vorinstalliert ist. ILOM ermöglicht die aktive Verwaltung und Überwachung der in Ihren Serversystemen installierten Komponenten. Mit ILOM können Sie Ihr System proaktiv überwachen und verwalten, indem Sie unter anderem Hardwarekonfigurationen anzeigen, Systeminformationen überwachen und Systemalarme verwalten. ILOM bietet eine browserbasierte Webbenutzeroberfläche und eine Befehlszeilenschnittstelle (Command-Line Interface, CLI) sowie eine SNMP- und eine IPMI-Schnittstelle. ILOM wird automatisch initialisiert, sobald das System mit Strom versorgt wird. ILOM wird unabhängig vom Zustand des Hostbetriebssystems ausgeführt, was es zu einem "Lights-Out"-Verwaltungssystem macht.

Zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen von ILOM gehören unter anderem:

- Ausführung mit eigenem Prozessor und eigenen Ressourcen.
- Ermöglicht die Verwaltung des Servers ohne Belastung von Systemressourcen.
- Bereitstellung der Verwaltungsfunktionen durch Ausnutzung der Standby-Stromversorgung auch bei ausgeschaltetem Server.
- Bereitstellung eines vom Datennetzwerk getrennten, isolierten Verwaltungsnetzwerks.
- Bereitstellung einer exakten Übersicht von Hardwarebestand und umgebungsinformationen.
- Bereitstellung von Funktionen für Stromversorgungssteuerung, Komponentenverwaltung und Hostkonsolenzugriff.
- Dient als Integrationspunkt für andere Verwaltungstools.
- Möglichkeit zum Herunterladen von SP-Firmware (Service Prozessor)- und BIOS-Änderungen.
- Verwaltung des Bestands von Hot-Plug-Systemkomponenten.

Mit ILOM können Sie Diagnosetests, die normalerweise eine räumliche Nähe zum seriellen Anschluss des Servers erfordern (wie z.B. der Systemselbsttest nach dem Einschalten), rechnerfern durchführen. Zudem lässt sich ILOM so konfigurieren, dass E-Mail-Benachrichtigungen über Hardwareausfälle, Warnungen zur Hardware und andere den Server oder ILOM betreffende Ereignisse versendet werden.

Der Service Prozessor ist vom Server unabhängig und nutzt dessen Bereitschaftsstrom. Deshalb arbeitet ILOM auch dann weiter, wenn das Betriebssystem des Servers offline ist oder wenn der Server ausgeschaltet ist.

Informationen zur Konfiguration und Verwendung des ILOM-Service Prozessors finden Sie im neuesten *Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0 – Benutzerhandbuch* und in anderen ILOM-Dokumenten für den Sun Netra X4250 Server. Die folgenden Dokumente sind online unter folgender URL erhältlich:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/server.nebs

Hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit des Systems

Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit (Reliability, Availability, Serviceability - RAS) stellen Designaspekte eines Systems dar, die sich auf dessen Fähigkeit zu unterbrechungsfreiem Betrieb und die Reduzierung des Wartungsaufwandes auswirken. Zuverlässigkeit bezieht sich auf die Eigenschaft eines Systems, ohne Störungen unterbrechungsfrei betrieben werden zu können und die Datenintegrität zu gewährleisten. Als Systemverfügbarkeit wird die Fähigkeit eines Systems bezeichnet, nach einem Ausfall einen betriebsfähigen Zustand wiederzuerlangen und nur eine minimale Beeinträchtigung zuzulassen. Die Wartungsfähigkeit bezieht sich auf die zur Wiederherstellung eines Systems nach einem Ausfall erforderliche Wartungszeit. Gemeinsam sorgen RAS-Leistungsmerkmale für einen nahezu kontinuierlichen Systembetrieb.

Die folgenden Leistungsmerkmale des Sun Netra X4250 Servers gewährleisten ein hohes Niveau an Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit:

- Deaktivieren einzelner Threads und Kerne ohne Neustart
- Geringe Wärmeentwicklung und dadurch weniger Hardwareausfälle
- Hot-plug-fähige Festplatten
- Redundante, hot-swap-fähige Netzteile (zwei)
- Redundante Lüftereinheiten
- Überwachung der Umgebungsbedingungen
- Interne Hardware-Festplattenspiegelung (RAID 1)
- Fehlererkennung und -korrektur für eine verbesserte Datenintegrität
- Leichter Zugang zu den meisten Komponenten für den problemlosen Austausch

Einbau und Austausch bei laufendem Betrieb (Hot-Plug und Hot-Swap)

Die Sun Netra X4250 Server-Hardware unterstützt den Austausch bei laufendem Betrieb (Hot-Swapping) der im Gehäuse montierten Festplatten und Netzteile. Mithilfe der geeigneten Softwarebefehle können Sie diese Komponenten also einoder ausbauen, während das System läuft. Dank der Hot-Plugging- und Hot-Swapping-Technologie können Festplatten, Lüftereinheiten sowie Netzteile eingebaut bzw. ausgewechselt werden, ohne dafür den Betrieb zu unterbrechen, was bedeutend zu einer besseren Wartungsfähigkeit und Verfügbarkeit des Systems beiträgt.

Netzteilredundanz

Der Sun Netra X4250 Server ist mit zwei Hot-Swap-Netzteilen bestückt, die gewährleisten, dass der Systembetrieb selbst bei Ausfall eines der Netzteile oder einer der Stromquellen fortgesetzt wird.

Überwachung der Umgebungsbedingungen

Im Sun Netra X4250 Server kommt ein Subsystem zur Überwachung der Umgebungsbedingungen zum Einsatz, das den Server und seine Komponenten vor Folgendem schützt:

- Extremen Temperaturen
- Unzureichendem Luftfluss durch das System
- Netzteilausfall
- Hardwarefehlern

Überall im System sind Temperatursensoren angebracht, die die Umgebungstemperatur des Systems und der internen Komponenten überwachen. Software und Hardware sorgen dafür, dass die Temperaturen im Gehäuse bestimmte festgelegte Grenzwerte für einen sicheren Betrieb nicht überschreiten. Wenn die von einem Sensor gemessene Temperatur unter den unteren oder über den oberen Grenzwert gerät, schaltet die Überwachungssubsystem-Software die gelben Wartungsaufforderungs-LEDs auf der Vorder- und Rückseite ein. Bleibt die Temperaturbedingung bestehen und erreicht einen kritischen Grenzwert, dann leitet das System eine Systemabschaltung mit Wartezeit ein. Für den Fall, dass der Systemcontroller versagen sollte, schützen Reservesensoren das System vor schwerwiegenden Schäden, indem sie einen erzwungenen Hardware-Shutdown initiieren. Die Wartungsaufforderungs-LEDs leuchten nach einer automatischen Systemabschaltung weiter. Dies erleichtert die Problemdiagnose.

Das Stromsubsystem wird durch Überwachung der Netzteile und Meldung etwaiger Störungen über die LEDs auf der Vorder- und Rückseite auf ähnliche Weise geschützt.

Unterstützung für RAID-Speicherkonfigurationen

Sie können Hardware RAID 1- (Spiegelung) und Hardware RAID 0- (Striping) Konfigurationen für ein beliebiges Paar interner Festplattenlaufwerke einrichten und somit eine Hochleistungslösung für die Festplattenspiegelung bereitstellen.

Wenn Sie ein oder mehrere externe Speichergeräte an den Sun Netra X4250 Server anschließen, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung auf den Systemlaufwerken anhand einer RAID-Softwareanwendung wie beispielsweise Solstice DiskSuite oder VERITAS Volume Manager mit den unterschiedlichsten RAID-Stufen zu konfigurieren. Bei diesen Servern werden keine RAID-Softwareanwendungen wie VERITAS Volume Manager mitgeliefert. Für solche Anwendungen müssen Sie eine eigene Lizenz erwerben.

Gehäuse für die Rackmontage

Der Sun Netra X4250 Server wird in einem Platz sparenden, 2U hohen Gehäuse für die Rackmontage geliefert, das in verschiedensten handelsüblichen Racks installiert werden kann.

Installationsvorbereitung

Dieses Kapitel bietet Hintergrundinformationen zu den Installations- und Einbauvorgängen.

Die folgenden Themen werden behandelt:

- "Spannungsversorgung" auf Seite 13
- "Zusätzliche Informationen zum Energiesystem" auf Seite 14
- "Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel" auf Seite 15
- "Lieferumfang" auf Seite 15
- "Installation optionaler Komponenten" auf Seite 16
- "Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung" auf Seite 16
- "Installationsübersicht" auf Seite 17
- "Sicherheitsmaßnahmen" auf Seite 19

Spannungsversorgung

Spannungsversorgung

Parameter	AC	DC ¹
Nennspannung	100-120/200-240 VAC	-48VDC oder -60VDC
Eingangsstrom (max.)	8,2 A	19 A
Frequenz	50/60 Hz	Nicht verfügbar
Behandlung des DC-Eingangs	Nicht verfügbar	Isolierte DC-Rückleitung (DC-1)

¹ Die DC-Spannungsquelle muss zuverlässig geerdet sein.



Achtung – WARNUNG: Die integrierten Anschlüsse der Geräte oder Untermodule dürfen nur mit den internen bzw. nicht offen liegenden Verkabelungen oder Verdrahtungen verbunden werden. Die integrierten Anschlüsse der Geräte oder Untermodule dürfen NICHT metallisch mit Schnittstellen verbunden werden, die mit dem OSP oder dessen Verkabelungen verbunden sind. Diese Schnittstellen dienen nur für integrierte Schnittstellen (Anschlüsse des Typs 2 oder 4 sind in GR-1089-CORE, Ausgabe 4 beschrieben) und erfordern eine Isolierung von der offen liegenden OSP-Verkabelung. Das Hinzufügen einer Primärschutzeinrichtung ist kein ausreichender Schutz, um diese Schnittstellen metallisch an die OSP-Verkabelung anzuschließen.

Zusätzliche Informationen zum Energiesystem

Die gesamte Eingangsleistung des Systems wird gleichmäßig zwischen den in Betrieb befindlichen Netzteilen aufgeteilt. Durch das Umkehren der positiven und negativen Eingänge an den Netzteilen eines DC-Eingangssystems entsteht kein Schaden. Jedoch funktionieren die Netzteile bei umgekehrten Eingängen nicht korrekt.

Die Eingänge eines Netzteils sind vom Systemgehäuse und den anderen Versorgungseingängen des Gerätes isoliert. Die AC- oder DC-Leistungseingänge können mit unterschiedlichen Spannungen innerhalb der Toleranzen betrieben werden und unterschiedliche Offsetspannungen gegenüber dem Systemgehäuse aufweisen.

Ändern der Spannungsversorgung der Sun Netra Rackserver von AC zu DC oder von DC zu AC

Sicherheitsbestimmungen der Agentur verbieten Sun Microsystems, ein Produkt von AC-Eingang auf DC-Eingang oder von DC-Eingang zu AC-Eingang umzustellen, nachdem das Produkt von einem Agentur-genehmigten Fertigungsstandort entfernt wurde.

Benötigte Werkzeuge und Arbeitsmittel

Zum Einbau des Systems benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr.2
- ESD-Matte und Antistatikband

Darüber hinaus benötigen Sie eine Systemkonsole, z.B. eine der folgenden:

- ASCII-Datenstation
- Workstation
- Terminalserver
- Steckerfeld, das an einen Terminalserver angeschlossen ist

Lieferumfang

Die Standardkomponenten des Servers werden im Werk installiert. Sollten Sie Zusatzoptionen wie PCI-Karten oder Bildschirme bestellt haben, erhalten Sie diese gesondert.

Hinweis – Überprüfen Sie die Versandkartons auf Beschädigungen. Wenn ein Versandkarton Beschädigungen aufweist, fordern Sie den Spediteur auf, dem Öffnen des Kartons beizuwohnen. Bewahren Sie sämtlichen Inhalt und sämtliches Verpackungsmaterial auf, um es vom Spediteur kontrollieren zu lassen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile des Servers erhalten haben.

- Servergehäuse
- Montagesatz für 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen, Schienenmodul
- Packung mit Montageschrauben und Muttern in verschiedenen Größen für unterschiedliche Rack- und Serverschranktypen
- Diverse Hardware, Kabel, Anschlüsse etc.
- Optionale Komponenten, die mit dem Server bestellt wurden

Installation optionaler Komponenten

Die Standardkomponenten des Servers werden im Werk installiert. Sollten Sie Optionen wie zusätzlichen Hauptspeicher oder PCI-Karten bestellt haben, erhalten Sie diese gesondert. Installieren Sie diese Komponenten wenn möglich vor der Montage des Servers im Rack.

Hinweis – Die Steckplätze für PCI-Karten umfassen zwei PCIe 15W (Steckplätze 1 und 2), einen PCI-X 15W (Steckplatz 3), einen PCI-X 25W (Steckplatz 4) und einen PCIe 25W (Steckplatz 5), insgesamt 5 PCI-Steckplätze.

Wenn Sie nicht werkseitig installierte Optionen bestellt haben, entnehmen Sie die entsprechende Installationsanleitung bitte dem Dokument *Sun Netra X4250 Server Service Manual* (820-4056).

Hinweis – Die Liste der optionalen Komponenten kann ohne vorherige Mitteilung aktualisiert werden. Die aktuelle Liste der von diesem Server unterstützten Komponenten finden Sie auf den Webseiten zum Produkt:

http://www.sun.com/products-n-solutions/hw/networking/

Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung

Elektronische Geräte sind anfällig gegen statische Elektrizität. Tragen Sie bei der Installation oder der Wartung des Servers ein geerdetes Antistatikarm- oder -fußband oder gleichwertige Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung.



Achtung – Zum Schutz elektronischer Komponenten vor dauerhaften oder von Kundendiensttechnikern zu behebenden Schäden durch Elektrostatik legen Sie die Komponenten auf einer antistatischen Oberfläche wie z.B. einer Antistatikmatte oder einem Antistatikbeutel ab. Legen Sie für die Arbeit an Systemkomponenten ein an eine Metalloberfläche des Gehäuses angeschlossenes Antistatik-Handgelenkband an.

Installationsübersicht

Die in diesem Installationshandbuch beschriebenen Vorgänge sind in der beschriebenen Reihenfolge durchzuführen:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Komponenten des Servers erhalten haben. Näheres dazu finden Sie unter "Lieferumfang" auf Seite 15.
- Stellen Sie die Konfigurationsinformationen für Ihr System zusammen. Fragen Sie Ihren Systemadministrator nach spezifischen Angaben einschließlich folgenden Parametern:
 - Netzmaske
 - IP-Adresse f
 ür den Service Prozessor
 - Gateway-IP-Adresse
- 3. Installieren Sie etwaige optionale Komponenten, die Sie mit dem System erhalten haben. Wenn Sie andere optionale Komponenten wie z.B. zusätzlichen Hauptspeicher erworben haben, installieren Sie diese bitte vor der Montage des Servers im Rack. Näheres dazu finden Sie unter "Installation optionaler Komponenten" auf Seite 16.
- 4. Montieren Sie den Server in einem Rack oder Serverschrank. Erläuterungen zu Racks mit 4 Stützen finden Sie in Kapitel 3, Erläuterungen zu Racks mit 2 Stützen in Kapitel 4.

Hinweis – Im Folgenden bezieht sich der Ausdruck *Rack* sowohl auf ein offenes Rack als auch einen geschlossenen Serverschrank.

 Schließen Sie den Server für die Anzeige von Systemmeldungen an einen seriellen Terminal oder einen Terminalemulator (PC oder Workstation) an. Näheres dazu finden Sie unter "Erstmaliges Einschalten des Systems" auf Seite 97.

Tipp – Das serielle Terminal bzw. der Terminalemulator ist vor dem Anschluss der Netzkabel anzuschließen. Sobald dem System Netzstrom zugeführt wird, schaltet sich der Service Prozessor ein und führt eine Diagnose durch. Bei der Diagnose aufgetretene Fehler werden am seriellen Terminal angezeigt.

- Schließen Sie die Datenkabel an den Server an, jedoch noch nicht das Netzstromkabel.
 Näheres dazu finden Sie unter "Anschließen der Serverkabel" auf Seite 83.
- 7. Schließen Sie das Netzstromkabel an den Server an und achten Sie darauf, ob Fehlermeldungen angezeigt werden. Näheres dazu finden Sie unter "Erstmaliges Einschalten des Systems" auf Seite 97.



Achtung – Sind der Server und die dazugehörige Ausrüstung nicht ordnungsgemäß geerdet, besteht eine potenzielle Stromschlaggefahr.

Hinweis – Der Service Prozessor wird mit der 3,3-Volt-Standbyspannung betrieben. Sobald dem System AC- oder DC-Netzstrom zugeführt wird, schaltet sich der Service Prozessor ein, führt eine Diagnose durch und initialisiert die ILOM-Firmware.

8. Greifen Sie nach dem Start des Service Prozessors über den seriellen Anschluss SER MGT auf die ILOM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zu und konfigurieren Sie die Netzwerkadressen des Service Prozessors. Näheres dazu finden Sie unter "Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors mithilfe des seriellen Anschlusses" auf Seite 105.

Hinweis – Der Netzwerkanschluss NET MGT des Service Prozessors ist erst nach der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für den Service Prozessor (über den seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors) betriebsbereit.

- 9. Bestätigen Sie die Änderungen an den Netzwerkparametern des Service Prozessors. Näheres dazu finden Sie unter "So gehen Sie beim ersten Einschalten des Systems vor" auf Seite 97.
- Schalten Sie den Server über die ILOM-Software per Tastatur ein. N\u00e4heres dazu finden Sie unter "So gehen Sie beim ersten Einschalten des Systems vor" auf Seite 97.
- 11. Richten Sie das Betriebssystem ein. Näheres dazu finden Sie unter "Einrichten der Betriebssystemsoftware" auf Seite 110.

Hinweis – Solaris OS ist auf dem Server vorinstalliert. Wenn Sie das System einschalten, werden Sie automatisch durch die Konfiguration von Solaris OS geführt. Näheres dazu finden Sie unter "Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10" auf Seite 111.

- 12. Installieren Sie ggf. für den Server erforderliche Firmware-Aktualisierungen oder Patches.
 - Eine Liste der erforderlichen Patches finden Sie im Dokument *Sun Netra X4250* Server Product Notes.
- 13. Laden Sie zusätzliche Software aus dem Solaris-Medienkit (optional).
 Das Solaris-Medienkit (gesondert erhältlich) umfasst verschiedene CDs mit Software, die Ihnen den Betrieb, die Konfiguration sowie die Administration des Servers erleichtert. Eine vollständige Liste der enthaltenen Software sowie ausführliche Installationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zum Medienkit.

Sicherheitsmaßnahmen



Achtung – Klappen Sie vor Beginn der Installation den Kippschutz am Rack aus.



Achtung – Der Sun Netra X4250 Server wiegt etwa 18,14 kg. Zur Durchführung der Schritte in diesem Dokument werden zwei Personen benötigt, um den 2U-Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.







Achtung – Um Missverständnisse so weit wie möglich zu vermeiden, müssen sich die beiden Personen vor, während und nach jedem Arbeitsschritt ihre Absichten stets deutlich mitteilen.

Einbauen des Servers in ein Rack mit 4 Stützen

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Montage des Servers in ein offenes Rack mit vier Stützen oder einen geschlossenen Serverschrank.

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- "Optionale Rackmontagesätze für 4 Stützen" auf Seite 22
- "Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 22
- "Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene" auf Seite 27
- "Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 35
- "Schienenmontage eines Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen zur Verwendung mit der Kabelführung" auf Seite 42

Hinweis – Die Angaben *links* und *rechts* beziehen sich auf Ihre Perspektive, wenn Sie entweder auf die Vorder- oder die Rückseite der Ausrüstung blicken.



Achtung – Der Server ist schwer. Zur Durchführung der Schritte in diesem Kapitel werden zwei Personen benötigt, um den Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.

Optionale Rackmontagesätze für 4 Stützen

Der Server wird mit einem Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen geliefert (eine Montageanleitung finden Sie unter "So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 24). In TABELLE 3-1 sind drei weitere optionale Rackmontagesätze für 4 Stützen aufgeführt, die über Sun bezogen werden können. Dieses Kapitel enthält Montageanweisungen für diese optionalen Rackmontagesätze.

TABELLE 3-1 Optionale Rackmontagesätze

Montagesatz	Montageanleitung
Schienenmontagesatz für 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Tiefen von 600–800 mm	"So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit vier Stützen" auf Seite 29
600 mm x 600 mm-Rackmontagesatz	"So montieren Sie einen Server fest in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 37
Schienenführungssatz für 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Tiefen von 800-1.000 mm, mit Kabelführung	"Schienenmontage eines Servers in ein 19-Zoll- Rack mit 4 Stützen zur Verwendung mit der Kabelführung" auf Seite 42

Hinweis – Bei mehr als sechs mit Gleichstrom betriebenen Servern in demselben Rack werden möglicherweise die EMV-Grenzwerte der Telcordia NEBS-Richtlinie überschritten.

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

Festmontage in einem 19-Zoll-Rack mit vier Stützen

Der Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen umfasst:

- Zwei Festmontagehalterungen
- Zwei rückwärtige Haltebügel
- Zwei rückwärtige Flansche
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Die Abstandslehre für die Distanz zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 460mm und maximal 715mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene messen.

Inhalt des Festmontagesatzes für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen




ABBILDUNG 3-1

Legende

1	Rückwärtige Flansche	3	Rückwärtige Haltebügel
2	Schrauben	4	Halterungen für Festmontage

 TABELLE 3-2
 Inhalt des Schraubensatzes für Montage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

A	B	We would be
Anzahl	Beschreibung	Verwendung
10	M5 x 4,5 mm Kreuzschlitz-Senkschrauben	8 für Festmontagehalterungen, 2 zusätzliche
10	M4 x 0,5 mm x 5 mm Kreuzschlitz- Flachkopfschrauben	4-6 für rückwärtige Montagehalterungen, 6-4 zusätzliche
10	M5 x 12,7-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
10	M6 x 13-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend


 TABELLE 3-2
 Inhalt des Schraubensatzes für Montage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen (Fortsetzung)

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
9	M6 eckige Klippmuttern	9 für Rack, sofern zutreffend
12	$10\text{-}32 \times 0,5\text{-}Zoll\text{-}Kreuzschlitzschrauben}$	12 für Rack, sofern zutreffend
12	12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

- 1. Nehmen Sie die Festmontagehalterungen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-1).
- 2. Befestigen Sie jede Festmontagehalterung mit vier M5 × 4,5 mm Kreuzschlitz-Senkschrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-2).

ABBILDUNG 3-2 Befestigen der Festmontagehalterungen am Server




- 3. Messen Sie die Racktiefe.
- 4. Nehmen Sie die zwei rückwärtigen Haltebügel aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-1).

5. Bringen Sie die rückwärtigen Haltebügel so an der Serverrückseite an, dass die gemessene Racktiefe erreicht wird (ABBILDUNG 3-2).


Verwenden Sie je nach Racktiefe pro Bügel zwei oder drei M4 \times 0,5 \times 5 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben.

ABBILDUNG 3-3 Anbringen der rückwärtigen Haltebügel




- 6. Heben Sie den Server an die gewünschte Position im Rack.
- 7. Befestigen Sie die Vorderseite der Halterungen für die Festmontage, die an den Serverseiten angebracht sind, mit zwei Schrauben pro Seite an der Rackvorderseite (ABBILDUNG 3-4).

ABBILDUNG 3-4 Befestigen der Servervorderseite am Rack



- 8. Nehmen Sie die zwei rückwärtigen Flansche aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-1).
- 9. Befestigen Sie die rückwärtigen Haltebügel mit je zwei Schrauben an der Rückseite des Racks (ABBILDUNG 3-5).

ABBILDUNG 3-5 Befestigen der Serverrückseite am Rack



Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen und Schiene

Ausziehschienen-Montagesatz für 19-Zoll-Rack mit vier Stützen


Der Schienenmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen umfasst:

- Zwei 19-Zoll-Telco-Schienenbaugruppen für vier Stützen
- Zwei kurze Halterungen
- Zwei lange Halterungen
- Vier M6 und vier 10–32-Gewindeleisten
- Zwei Verlängerungsbügel
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Die Abstandslehre für die Distanz zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 392 mm und maximal 863,6 mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene messen.

Sie benötigen außerdem die Festmontagehalterungen aus dem mit dem Server mitgelieferten Standard-Rackmontagesatz (ABBILDUNG 3-6).

ABBILDUNG 3-6 Inhalt des Schienen-Montagesatzes für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen



Legende

1	Lange Halterungen	4	Schrauben
2	Kurze Halterungen	5	Telco-Schienenbaugruppen
3	Gewindeleisten	6	Verlängerungsbügel

 TABELLE 3-3
 Inhalt des Schraubensatzes für Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
10	M4 x 0,5 mm x 5 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben	8 für Gleitschienen, 2 zusätzliche
10	M6 Messing-Vierkantschrauben mit Bund	4 für kurze Halterungen, 4 für lange Halterungen, 2 zusätzliche
8	M5 Flachkopfschrauben, Muttern, glatte und Sternunterlegscheiben	8 für Schienen
10	M5 x 12,7-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend

TABELLE 3-3 Inhalt des Schraubensatzes für Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen (Fortsetzung)

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
12	M6 x 13-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
9	M6 eckige Klippmuttern	9 für Rack, sofern zutreffend
10	10-32 Vierkantschrauben mit Bund, 4 kurze, 4 lange, 2 zusätzliche	8 für Racks mit 10-32-Bohrungen, sofern zutreffend
12	10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend
12	12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend


▼ So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit vier Stützen

1. Nehmen Sie die Festmontagehalterungen und M5 \times 4,5 mm Kreuzschlitz-Senkschrauben aus dem Standard-Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-1).

Diese Festmontagehalterungen mit Schrauben befinden sich im Lieferumfang des Standard-Server-Satzes, nicht im Lieferumfang des Satzes für die Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit vier Stützen.


2. Befestigen Sie jede Festmontagehalterung mit vier M5 × 4,5 mm Kreuzschlitz-Senkschrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-7).

ABBILDUNG 3-7 Befestigen der Festmontagehalterung am Server



- 3. Nehmen Sie die Telco-Schienenbaugruppen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-6).
- 4. Drücken Sie die Tasten an den Schienen ein und ziehen Sie die Gleitschiene vollständig aus der Schiene (ABBILDUNG 3-8).


ABBILDUNG 3-8 Demontieren der Schiene



Legende

- 1 Gleitträger
- 2 Taste
- 3 Schiene (in zwei Teilen)
- 5. Befestigen Sie die Gleitträger mit acht (vier pro Seite) $M4 \times 0.5 \times 5$ mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben aus dem Rackmontagesatz an der Seite des Servergehäuses (ABBILDUNG 3-9).

ABBILDUNG 3-9 Befestigen der Gleitträger am Servergehäuse



- 6. Nehmen Sie die kurzen und langen Halterungen aus dem Rackmontagesatz zur Hand (ABBILDUNG 3-6).
- 7. Bringen Sie die kurzen Halterungen in die gewünschte Position an der *Vorderseite* des Racks und befestigen Sie an jeder vorderen Rackstütze eine kurze Halterung (ABBILDUNG 3-10).
 - Befestigen Sie die Halterungen mit zwei M6 Messing-Vierkantschrauben und M6 Muttern (sofern erforderlich) und einer Gewindeleiste (ABBILDUNG 3-10).
- 8. Bringen Sie die langen Halterungen in die gewünschte Position an der *Rückseite* des Racks und befestigen Sie an jeder rückwärtigen Rackstütze eine lange Halterung (ABBILDUNG 3-10).

Zum Befestigen der Halterungen gehen Sie ebenso wie für die vorderen Rackstützen im vorigen Schritt mit zwei M6 Messing-Vierkantschrauben und M6 Muttern (sofern erforderlich) und einer Gewindeleiste vor.

ABBILDUNG 3-10 Befestigen der Halterungen am Rack




Hinweis – Ist das Rack mit 10-32 Bohrungen versehen, verwenden Sie die 10-32 Vierkantschrauben mit Bund und die 10-32 Gewindeleisten.

- 9. Fahren Sie eine Schiene heraus, um die Zugangslöcher an den vorderen Schraubenbohrungen auszurichten.
- 10. Befestigen Sie die Schiene an der langen und kurzen Halterung an Vorder- und Rückseite des Racks (ABBILDUNG 3-11).

Bringen Sie die M5 Flachkopfschrauben an der Innenseite an. Bringen Sie die M5 Muttern, die glatten und die Sternunterlegscheiben an der Außenseite an. Bei mehr als 665 mm verwenden Sie Verlängerungsbügel anstelle der langen Halterungen.

ABBILDUNG 3-11 Befestigen der Schiene an den Halterungen




Legende

- 1 Kurze Halterung
- 2 Schienen-
- 3 Lange Halterung
- 11. Wiederholen Sie Schritt 9 und Schritt 10 für die Schiene auf der anderen Seite des Racks.
- 12. Schieben Sie die Schienen auf beiden Seiten des Racks ganz in die Baugruppe ein und entsperren Sie die Verriegelungen.
- 13. Richten Sie die am Server befestigten Gleitschienen an den Schienenbaugruppen im Rack aus.

Unter Umständen ist der Zwischenraum zwischen den zwei im Rack montierten Schienen zu groß oder zu klein. Die am Server angebrachten Schienen lassen sich in diesem Fall nicht richtig an den Schienen im Rack ausrichten. Ist dies der Fall, lösen Sie die M6-Vierkantschrauben und Muttern an den langen und kurzen Halterungen (Schritt 7 und Schritt 8), verschieben Sie die Halterungen nach innen oder außen an die richtige Stelle und befestigen Sie sie wieder.

14. Drücken Sie die Tasten für die Gleitträger ein und schieben Sie den Server bis zum Anschlag in das Rackgehäuse (ABBILDUNG 3-12).


ABBILDUNG 3-12 Einschieben des Servers in das Rack



15. Befestigen Sie die Vorderseite der Halterungen für die Festmontage, die an den Serverseiten angebracht sind, mit zwei Schrauben pro Seite an der Rackvorderseite (ABBILDUNG 3-13).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 3-13 Befestigen der Servervorderseite am Rack



Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen


Festmontage des Servers in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen

Der Festmontagesatz für 600-mm-Racks mit 4 Stützen umfasst:

- Zwei anpassbare Schienen
- Zwei Seitenschienen
- Zwei rückwärtige Flansche
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Die Abstandslehre für die Distanz zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 392 mm und maximal 504 mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene messen.

ABBILDUNG 3-14 Inhalt des Festmontagesatzes für 600-mm-Racks mit 4 Stützen



Legende

1	Anpassbare Schienen	3	Seitenschienen
2	Schrauben	4	Rückwärtige Flansche


 TABELLE 3-4
 Inhalt des Schraubensatzes für Festmontage im 600-mm-Rack mit 4 Stützen

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
12	M5 x 7 SEM-Schrauben	8 für Seitenschienen, 4 für rückwärtige Flansche
10	M5 x 12,7-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
10	M6 x 13-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
9	M6 eckige Klippmuttern	9 für Rack, sofern zutreffend
12	10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend
12	12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 600-mm-Rack mit 4 Stützen

- 1. Nehmen Sie die anpassbaren Schienen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-14).
- 2. Lockern Sie die zwei Schrauben in der Mitte der anpassbaren Schienen, sodass sich diese ausfahren lassen (ABBILDUNG 3-15).

ABBILDUNG 3-15 Schrauben der anpassbaren Schienen




Legende

- 1 Schrauben der anpassbaren Schienen
- 3. Bringen Sie eine der anpassbaren Schienen in die gewünschte Position im Rack. Befestigen Sie die Schienenvorderseite mit zwei Schrauben im Rack (ABBILDUNG 3-16).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.


Befestigen der Vorderseite der anpassbaren Schienen am Rack **ABBILDUNG 3-16**



4. Befestigen Sie das hintere Ende der anpassbaren Schienen mit zwei Schrauben an der Rackrückseite (ABBILDUNG 3-17).


Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.


Befestigen der Rückseite der anpassbaren Schienen am Rack **ABBILDUNG 3-17**



38

- 5. Ziehen Sie die zwei Schrauben in der Mitte der anpassbaren Schienen fest (ABBILDUNG 3-15).
- 6. Wiederholen Sie Schritt 3 bis Schritt 5 für die Montage der anderen anpassbaren Schiene im Rack.
- 7. Nehmen Sie die rückwärtigen Flansche aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-14).
- 8. Bringen Sie die rückwärtigen Flansche mit einer M5 × 7 SEM-Schraube pro Flansch locker am hinteren Ende der anpassbaren Schienen an (ABBILDUNG 3-18). Ziehen Sie die rückwärtigen Flansche nicht ganz an den anpassbaren Schienen fest. Sie benötigen diese Flansche später zum Einstellen der Racktiefe des Servers.






- 9. Nehmen Sie die Seitenschienen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 3-14).
- 10. Befestigen Sie die Seitenschienen mit acht M5 × 7 SEM-Schrauben (vier pro Seitenschiene) an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 3-19).


Die Seitenschienen erlauben je nach Rack einen Rückschlag der Rackschienen (Abstand zwischen Rackvorderseite und Rackschiene) um 50 mm, 75 mm oder 100 mm.

ABBILDUNG 3-19 Befestigen der Seitenschienen am Server



11. Heben Sie den Server in das Rack und schieben Sie ihn auf die anpassbaren Schienen (ABBILDUNG 3-20).

ABBILDUNG 3-20 Schieben des Servers auf die anpassbaren Schienen




12. Schieben Sie den Server bis zur gewünschten Tiefe in das Rack hinein und drücken Sie dann von hinten die rückwärtigen Flansche bündig an die Serverrückseite (ABBILDUNG 3-18).

Bei Servern mit besonders geringer Tiefe können die rückwärtigen Flansche umgeknickt werden, sodass sie bündig an der Serverrückseite anliegen.

- 13. Heben Sie den Server aus dem Rack.
- 14. Stellen Sie die rückwärtigen Flansche auf die gewünschte Tiefe im Rack ein, ziehen Sie dann die einzelne M5 × 7 SEM-Schraube an den Flanschen zur Befestigung an den anpassbaren Schienen fest (ABBILDUNG 3-18).
- 15. Heben Sie den Server in das Rack und schieben Sie ihn auf die anpassbaren Schienen.

16. Schieben Sie den Server nach hinten, bis er bündig an den rückwärtigen Flanschen anliegt, und befestigen Sie dann die Serverrückseite mit je einer M5 × 7 SEM-Schraube pro rückwärtigem Flansch an den rückwärtigen Flanschen (ABBILDUNG 3-21).


ABBILDUNG 3-21 Befestigen der Serverrückseite an den rückwärtigen Flanschen



17. Befestigen Sie die am Server angebrachten Seitenschienen mit je zwei Schrauben an der Rackvorderseite (ABBILDUNG 3-22).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 3-22 Befestigen der Servervorderseite an der Vorderseite des Racks



Schienenmontage eines Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen zur Verwendung mit der Kabelführung

Hinweis – Vergewissern Sie sich vor der Installation des Servers, dass alle Teile des Rackmontagesatzes vorliegen. Näheres dazu finden Sie unter "Lieferumfang" auf Seite 15.


Der Rackmontagesatz enthält zwei Schienenbaugruppen. Eine Schienenbaugruppe kann entweder auf der rechten oder linken Rackseite installiert werden.

Eine Schienenbaugruppe besteht aus zwei Komponenten, einer Schiene und einem abnehmbaren Montagebügel. Die Schiene wird an den Rackständern, der Montagebügel am Gehäuse befestigt.

▼ So installieren Sie die Schienenbaugruppen


- 1. Ziehen Sie beide Montagebügel vollständig aus ihren Schienen:
 - a. Drücken Sie hierzu die obere und die untere Sperrtaste der Schienensperre gleichzeitig nieder (ABBILDUNG 3-23).

ABBILDUNG 3-23 Entsperren der Schienenbaugruppe




- b. Ziehen Sie den Montagebügel so weit heraus, bis er einrastet.
- c. Schieben Sie die Bügelentriegelung in die in ABBILDUNG 3-24 gezeigte Richtung und ziehen Sie dann den Montagebügel von der Schiene ab.

ABBILDUNG 3-24 Position der Entriegelung des Montagebügels



d. Drücken Sie den Metallhebel (mit der Beschriftung Push) am Mittelteil (ABBILDUNG 3-25) der Schiene und schieben Sie das Mittelteil wieder in das Rack hinein.


ABBILDUNG 3-25 Entsperren des Schienenmittelteils




Legende

- 1 Metallhebel
- 2. Bringen Sie einen Montagebügel an der rechten Seite des Gehäuses an.

a. Setzen Sie den Montagebügel so am Servergehäuse an (ABBILDUNG 3-26), dass sich die Schienensperre vorne befindet und die drei Schlitze im Montagebügel mit den drei Ausrichtungsstiften an der Gehäuseseite übereinstimmen.






- b. Wenn die Köpfe der drei Ausrichtungsstifte durch die runden Öffnungen der drei Schlitze am Montagebügel gesteckt wurden, ziehen Sie den Montagebügel zur Gehäusevorderseite, bis der Bügel hörbar einrastet.
- c. Alle drei Ausrichtungsstifte müssen fest in den Schlitzen sitzen und der hintere Ausrichtungsstift muss, wie rechts in ABBILDUNG 3-26 gezeigt, die Bügelsperre ausgelöst haben.
- 3. Bringen Sie den zweiten Montagebügel an der linken Seite des Gehäuses an.
- 4. Ermitteln Sie, in welchen Bohrungen an den Rackständern die Schienen befestigt werden müssen.

Der Server ist zwei Rackeinheiten hoch (2U). Die Schienen belegen die untere Hälfte des 2U-Raums.

- 5. Ermitteln Sie, welche Schrauben Sie für die Montage der Schienen benötigen.
- Sind die Ständer des Racks mit Gewindelöchern versehen, ist festzustellen, ob es sich um metrische oder Standardgewinde handelt. Wählen Sie die passenden Schrauben aus dem Päckchen im Montagesatz.
- Ist das Rack nicht mit Gewindelöchern versehen, werden die Befestigungsschrauben mit einer Mutter gesichert.

- 6. Bringen Sie eine Schiene am rechten vorderen Rackständer an.
 - a. Befestigen Sie die Vorderseite einer Schiene mit zwei Schrauben locker am rechten vorderen Rackständer (ABBILDUNG 3-27).


ABBILDUNG 3-27 Montage einer Schiene



Hinweis – Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

- b. Schieben Sie zur Anpassung der Schienenlänge den rückwärtigen Montageflansch bis an die Außenkante des hinteren Rackständers.
- c. Befestigen Sie die Rückseite der Schiene mit zwei Schrauben locker am hinteren Rackständer.
- 7. Bringen Sie ebenso die zweite Schiene an den linken Rackständern an. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest.
- 8. Regulieren Sie mithilfe der Abstandslehre den Abstand zwischen den beiden Schienen:
 - a. Stecken Sie auf der Rackvorderseite die linke Seite der Lehre in die Schlitze am linken Schienenende (ABBILDUNG 3-28).

ABBILDUNG 3-28 Regulieren des Schienenabstands



b. Stecken Sie die rechte Seite der Lehre in das Vorderende der rechten Schiene. Verschieben Sie dabei das Schienenende so weit nach rechts oder links, bis die Enden der Abstandslehre in die Enden beider Schienen gesteckt werden können.

Der Abstand zwischen den Schienen entspricht nun der Breite des Servers mit den Montagebügeln.

- c. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Schienenenden in dieser Position zu befestigen.
- d. Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt c mit den hinteren Enden der Schienen.
- 9. Klappen Sie den Stabilitätsständer aus, sofern am Gehäuse oder Rack vorhanden.




Achtung – Das Gewicht des Servers auf den ausgezogenen Schienen kann ausreichen, um einen Serverschrank zum Kippen zu bringen.



Achtung – Der Server wiegt ungefähr 18 kg. Zur Durchführung der Schritte in diesem Kapitel werden zwei Personen benötigt, um den Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.

10. Setzen Sie die Enden der Montagebügel in die Schienen ein (ABBILDUNG 3-29).

ABBILDUNG 3-29 Anbringen des Gehäuses auf den Schienen



11. Schieben Sie das Gehäuse in das Rack.



Achtung – Überprüfen Sie, bevor Sie fortfahren, ob der Server sicher im Rack montiert ist und die Schienen fest in den Montagebügeln sitzen.

▼ So montieren Sie die Kabelführung

Die Kabelführung wird in die Enden der linken und rechten Schienenbaugruppe eingesteckt. Zum Anbringen der Kabelführung sind keine Schrauben erforderlich.

Die jeweils rechte Seite der beiden Kabelführungsarme sind mit klappbaren Verlängerungen versehen. In den Herstelleranweisungen wird die kleinere Verlängerung als "inner CMA connector" (inneres Kabelführungsverbindungsstück) bezeichnet. Sie wird am rechten Montagebügel angebracht. Die größere Verlängerung wird als "CMA outer connector" (äußeres Kabelführungsverbindungstück) bezeichnet und an der rechten Schiene befestigt.




Achtung – Stützen Sie die Kabelführung bei der Installation. Lassen Sie die Kabelführung nicht mit ihrem ganzen Gewicht hängen, solange sie nicht an allen drei Montagepunkten befestigt ist.

1. Führen Sie auf der Rackrückseite die Schienenverlängerung der Kabelführung in das Ende der linken Schienenbaugruppe ein (ABBILDUNG 3-30).


Der Streifen am vorderen Ende der Schienenverlängerung rastet hörbar ein.

ABBILDUNG 3-30 Einfügen der Schienenverlängerung der Kabelführung in das hintere Ende der linken Schiene




2. Setzen Sie die kleinere Kabelführungsverlängerung in den Clip am Ende des Montagebügels ein (ABBILDUNG 3-31).

ABBILDUNG 3-31 Anbringen des inneren Kabelführungsverbindungsstücks



3. Setzen Sie die größere Verlängerung in das Ende der rechten Schiene ein (ABBILDUNG 3-32).


ABBILDUNG 3-32 Anbringen des äußeren Kabelführungsverbindungsstücks



4. Setzen Sie die klappbare Kunststoffverbindung an der linken Seite der Kabelführung ganz in die Schienenverlängerung der Kabelführung ein (ABBILDUNG 3-33).

Der Kunststoffstreifen an der Schienenverlängerung der Kabelführung verriegelt die klappbare Kunststoffverbindung.

ABBILDUNG 3-33 Anbringen der linken Schienenseite




▼ So überprüfen Sie Schienen und Kabelführung

Wenn Sie die Kabelführung für ein Racksatz mit Schienen verwenden, gehen Sie wie folgt vor und vergewissern Sie sich, dass die Kabelführung die Bewegung im Rack nicht behindert. Schließen Sie zuerst die Kabel an den Server an.

Tipp – Hierfür werden zwei Personen benötigt. Eine Person schiebt den Server in und aus dem Rack, die andere Person beobachtet dabei Kabel und Kabelführung.


- 1. Bei einem Serverschrank oder freistehenden Rack ist der Kippschutz auszuklappen.
- 2. Entriegeln Sie die Schienensperren (ABBILDUNG 3-34) an der rechten und linken Seite des Servergehäuses und ziehen Sie den Server langsam bis zum Anschlag der Schienen aus dem Rack.

ABBILDUNG 3-34 Entsperren der Schienenbaugruppe



- 3. Überprüfen Sie die angeschlossenen Kabel auf Einschnürungen oder Knicke.
- 4. Vergewissern Sie sich, dass die Kabelführung voll ausziehbar ist und nicht in den Schienen klemmt.
- 5. Wenn der Server ganz ausgezogen ist, entriegeln Sie die Schienenhebel (ABBILDUNG 3-35).
- 6. Drücken Sie beide Hebel gleichzeitig nieder und schieben Sie den Server in das Rack zurück.

ABBILDUNG 3-35 Entsperren der Schienenhebel




Legende

1 Metallhebel

7. Lösen Sie gleichzeitig beide Schienenentriegelungen (ABBILDUNG 3-36) und drücken Sie den Server vollständig in das Rack.

Der Server sollte nach ungefähr 40 cm angehalten werden.

ABBILDUNG 3-36 Schienenentriegelung



- 8. Prüfen Sie, ob die Kabel und die Kabelführung ungehindert und ohne Knicke zurückgezogen wurden.
- 9. Regulieren Sie bei Bedarf die Kabelaufhängungen und die Kabelführung.

52

Einbauen des Servers in ein Rack mit 2 Stützen

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Installation des Servers in ein offenes Rack mit zwei Stützen.

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- "Optionale Rackmontagesätze für 2 Stützen" auf Seite 54
- "Festmontage des Servers in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen" auf Seite 54
- "Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen" auf Seite 60
- "Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen und Schiene" auf Seite 67

Hinweis – Die Angaben *links* und *rechts* beziehen sich auf Ihre Perspektive, wenn Sie entweder auf die Vorder- oder die Rückseite der Ausrüstung blicken.



Achtung – Der Server ist schwer. Zur Durchführung der Schritte in diesem Kapitel werden zwei Personen benötigt, um den Server in ein Rackgehäuse zu heben und darin zu montieren.

Optionale Rackmontagesätze für 2 Stützen

Der Server wird mit einem Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 4 Stützen geliefert (Montageanleitung siehe "Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen" auf Seite 22). In TABELLE 4-1 sind zwei weitere optionale Rackmontagesätze für 2 Stützen aufgeführt, die über Sun bezogen werden können. Dieses Kapitel enthält Montageanweisungen für diese optionalen Rackmontagesätze.

TABELLE 4-1 Optionale Rackmontagesätze

Montagesatz	Montageanleitung
23-Zoll-Rackmontagesatz für zwei Stützen	"So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen" auf Seite 56
19-Zoll-Rackmontagesatz für zwei Stützen	"Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit zwei Stützen" auf Seite 60

Hinweis – Bei mehr als sechs mit Gleichstrom betriebenen Servern in demselben Rack werden möglicherweise die EMV-Grenzwerte der Telcordia NEBS-Richtlinie überschritten.

Festmontage des Servers in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen


Festmontage in einem 23-Zoll-Rack mit zwei Stützen

Der Festmontagesatz für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst:

- Zwei Seitenhalterungen
- Zwei Schienenführungen
- Zwei Rückplatten
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Der Rackmontagesatz für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen ist für Rack-Stellplatzbreiten von 76,20mm, 101,6mm und 127mm geeignet.

ABBILDUNG 4-1 Inhalt des Festmontagesatzes für 23-Zoll-Racks mit 2 Stützen



Legende

1	Seitenhalterungen	3	Rückplatten
2	Schrauben	4	Schienenführungen


 TABELLE 4-2
 Inhalt des Schraubensatzes für Festmontage im 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
10	M5 x 7 SEM-Schrauben	8 für Seitenhalterungen, 2 für Rückplatten
10	M5 x 12,7-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
10	M6 x 13-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
9	M6 eckige Klippmuttern	9 für Rack, sofern zutreffend
12	10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend
12	12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 23-Zoll-Rack mit 2 Stützen

- 1. Nehmen Sie die Seitenhalterungen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 4-1).
- 2. Befestigen Sie die Seitenhalterungen mit acht M5 × 7 SEM-Schrauben (vier pro Seitenhalterung) an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 4-2).


ABBILDUNG 4-2 Befestigen der Seitenhalterungen an der Seite des Servers



- 3. Nehmen Sie die Schienenführungen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 4-1).
- 4. Heben Sie die Schienenführungen in die gewünschte Höhe im Rack und befestigen Sie beide mit je zwei Schrauben am Rack (ABBILDUNG 4-3).


Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 4-3 Montage der Schienenführungen in das Rack



5. Heben Sie den Server in das Rack und schieben Sie ihn auf die Schienenführungen (ABBILDUNG 4-4).

ABBILDUNG 4-4 Montage und Befestigung des Servers im Rack mit 2 Stützen



6. Befestigen Sie jede Seitenhalterung des Servers mit je zwei Schrauben pro Seite an der Rackvorderseite (ABBILDUNG 4-4).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.


7. (Optional) Bei besonders hohen Schwingungen in der Umgebung ist der Server mithilfe der Rückplatten zusätzlich an der Rackrückseite zu befestigen (ABBILDUNG 4-1).

Die Rückplatten sind an der Stützenrückseite und an einem der drei Schlitze (je nach Stärke der Stütze) an jeder Seitenhalterung zu befestigen.

a. Setzen Sie eine der M5 × 7 SEM-Schrauben pro Rückplatte locker in eine der drei Positionen an der Rückplatte ein (ABBILDUNG 4-5).

Die Position ist von der Stärke der jeweiligen Schiene im Rack abhängig. So zeigt beispielsweise ABBILDUNG 4-5 die Position der Schraube in der Rückplatte für die mittlere Rackposition.


ABBILDUNG 4-5 Anbringen einer Schraube in der mittleren Rackposition an der Rückplatte



b. Schieben Sie die Rückplatte so ein, dass die Schraube in einem der Schlitze zum Sitzen kommt.

Der Schraubenkopf muss zur Rückseite des Servers zeigen. Die andere Seite der Rückplatte muss sich vor der Racksäule befinden (ABBILDUNG 4-6).


ABBILDUNG 4-6 Anbringen der Rückplatte an den Seitenhalterungen



- c. Ziehen Sie die Schraube zur Befestigung der Rückplatte am Schlitz in der Seitenhalterung fest (ABBILDUNG 4-6).
- d. Befestigen Sie die andere Seite der Rückplatte mit zwei Schrauben an der Rückseite der Stütze (ABBILDUNG 4-7).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 4-7 Befestigen der Rückplatte an der Rückseite der Stütze



e. Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt d zur Befestigung der Rückplatte an der anderen Stütze.

Festmontage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen


Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit zwei Stützen

Der Festmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst:

- Zwei Seitenhalterungen
- Zwei Rückplatten
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Der Rackmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen ist für Rack-Stellplatzbreiten von 76,20mm, 101,6mm und 127mm geeignet.

ABBILDUNG 4-8 Inhalt des Festmontagesatzes für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen



Legende

Schrauben

1	Rückplatten	3	Seitenhalterungen
---	-------------	---	-------------------


 TABELLE 4-3
 Inhalt des Schraubensatzes für Festmontage im 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
10	M5 x 7 SEM-Schrauben	8 für Seitenhalterungen, 2 zusätzliche
6	M3 x 8 SEM-Schrauben	4 für Rückplatten, 2 zusätzliche
10	M5 x 12,7-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
10	M6 x 13-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
9	M6 eckige Klippmuttern	9 für Rack, sofern zutreffend
12	10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend
12	12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend

▼ So montieren Sie einen Server fest in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen

- 1. Nehmen Sie die Seitenhalterungen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 4-8).
- 2. Befestigen Sie die Seitenhalterungen mit vier M5 × 7 SEM-Schrauben an den Seiten des Servers (ABBILDUNG 4-9).


ABBILDUNG 4-9 Befestigen der Seitenhalterungen an der Seite des Servers



- 3. Heben Sie den Server in das Rack.
- 4. Befestigen Sie die Servervorderseite mit zwei Schrauben pro Halterung an der Vorderseite des Racks (ABBILDUNG 4-10).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 4-10 Montage und Befestigung des Servers im Rack mit 2 Stützen




5. (Optional) Bei besonders hohen Schwingungen in der Umgebung ist der Server mithilfe der Rückplatten zusätzlich an der Rackrückseite zu befestigen (ABBILDUNG 4-8).

Die Rückplatten sind an der Stützenrückseite und an einer der drei Schlitzgruppen (je nach Stärke der Stütze) an jeder Seitenhalterung zu befestigen.

a. Setzen Sie zwei M3 × 8 SEM-Schrauben pro Rückplatte locker in eine der sechs Positionen an der Rückplatte ein (ABBILDUNG 4-11).

Die Position ist von der Stärke der jeweiligen Schiene im Rack abhängig. So zeigt beispielsweise ABBILDUNG 4-11 die Position der Schraube in der Rückplatte für die optimale Rackposition.


ABBILDUNG 4-11 Anbringen von Schrauben in der optimalen Rackposition an der Rückplatte



b. Schieben Sie die Rückplatte so ein, dass die Schrauben in einer der Schlitzgruppen zum Sitzen kommen.

Die Schraubenköpfe müssen zur Rückseite des Servers zeigen. Die andere Seite der Rückplatte muss sich vor der Racksäule befinden (ABBILDUNG 4-12).


ABBILDUNG 4-12 Anbringen der Rückplatte an den Seitenhalterungen



- c. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Rückplatte an der Schlitzgruppe in der Seitenhalterung fest (ABBILDUNG 4-12).
- d. Befestigen Sie die andere Seite der Rückplatte mit zwei Schrauben an der Rückseite der Stütze (ABBILDUNG 4-13).

Die Größe der Schrauben hängt von dem jeweiligen Rack ab.

ABBILDUNG 4-13 Befestigen der Rückplatte am Rack



e. Wiederholen Sie Schritt a bis Schritt d zur Befestigung der Rückplatte an der anderen Stütze.

Montage des Servers in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen und Schiene

▼ So montieren Sie einen Server mit einer Schiene in ein 19-Zoll-Rack mit 2 Stützen

Der Schienenmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen umfasst:

- Zwei 19-Zoll-Telco-Schienenbaugruppen für zwei Stützen
- Zwei kurze Halterungen
- Zwei lange Halterungen
- Vier M4 und vier 10-32-Gewindeleisten
- Zwei Verlängerungsbügel
- Beutel mit Schrauben

Hinweis – Der Rackmontagesatz für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen ist für Rack-Stellplatzbreiten von 76,20mm, 101,6mm und 127mm geeignet.

Hinweis – Die Abstandslehre für die Distanz zwischen Vorder- und Rückseite muss mindestens 392 mm und maximal 863,6 mm zwischen Außenseite der Vorderschiene und Außenseite der Rückschiene messen.

ABBILDUNG 4-14 Inhalt des Schienen-Montagesatzes für 19-Zoll-Racks mit 2 Stützen





 TABELLE 4-4
 Inhalt des Schraubensatzes für Schienenmontage im 19-Zoll-Rack mit 4 Stützen

Anzahl	Beschreibung	Verwendung
10	M4 x 0,5 mm x 5 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben	8 für Gleitschienen, 2 zusätzliche
10	M5 x 12,7-mm-Schrauben	10 für Rack, sofern zutreffend
12	M6 x 13-mm-Schrauben	10 für Rack, 2 zusätzliche
9	M6 eckige Klippmuttern	9 für Rack, sofern zutreffend
10	10-32 Vierkantschrauben mit Bund, 4 kurze, 4 lange, 2 zusätzliche	8 für Racks mit 10-32-Bohrungen, sofern zutreffend
12	10-32 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend
12	12-24 x 0,5-Zoll-Kreuzschlitzschrauben	12 für Rack, sofern zutreffend

- 1. Nehmen Sie die Schienenbaugruppen aus dem Racksatz zur Hand (ABBILDUNG 4-14).
- 2. Drücken Sie die grüne Taste an jeder Schiene ein und ziehen Sie die inneren Elemente auf der rechten und linken Seite (Gleitträger) vollständig aus der Schiene (ABBILDUNG 4-15).


ABBILDUNG 4-15 Entfernen der Gleitträger von den Schienen



- Gleitträger
- 2 Taste
- 3 Schiene (in zwei Teilen)

3. Befestigen Sie die Gleitträger mit acht (vier pro Seite) M4 x 0,5 x 5 mm Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben aus dem Rackmontagesatz an der Seite des Servergehäuses (ABBILDUNG 4-16).

ABBILDUNG 4-16 Befestigen der Gleitträger am Servergehäuse




4. Nehmen Sie die kurzen und langen Halterungen aus dem Rackmontagesatz zur Hand (ABBILDUNG 4-14).

5. Bringen Sie die vorderen Halterungen in die gewünschte Position an der Vorderseite des Racks und befestigen Sie an jeder vorderen Rackstütze eine vordere Halterung (ABBILDUNG 4-17).

Zum Sichern der Halterungen verwenden Sie jeweils zwei der M5 x 12,7-mm-Schrauben oder der M5 x 12,7-mm-Schrauben.

M6 x 13-mm-Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben stark genug an, um die Halterungen zu sichern, lassen Sie sie aber locker genug, um sie später einzustellen.

ABBILDUNG 4-17 Anbringen der vorderen Halterungen an den Säulen



6. Bringen Sie die hinteren Halterungen in die gewünschte Position an der Rückseite des Racks und befestigen Sie an jeder hinteren Rackstütze eine hintere Halterung (ABBILDUNG 4-18).

Zum Sichern der Halterungen verwenden Sie jeweils zwei der M5 x 12,7-mm-Schrauben oder der M6 x 13-mm-Schrauben, wie schon in Schritt 5. Ziehen Sie die Schrauben stark genug an, um die Halterungen zu sichern, lassen Sie sie aber locker genug, um sie später einzustellen.

ABBILDUNG 4-18 Befestigen der hinteren Halterungen an den Racksäulen





Hinweis – Ist das Rack mit 10-32 Bohrungen versehen, verwenden Sie die 10-32 Vierkantschrauben mit Bund und die 10-32 Gewindeleisten.

7. Richten Sie die am Server befestigten Gleitschienen an den Schienenbaugruppen im Rack aus.

Möglicherweise lassen sich die am Server befestigten Gleitschienen aufgrund von zu viel oder zu wenig Zwischenraum zwischen den im Rack montierten Schienen nicht richtig an den Schienen ausrichten. Ist dies der Fall, lösen Sie die Schrauben und Muttern an den vorderen und hinteren Halterungen (Schritt 5 und Schritt 6), verschieben Sie die Halterungen nach innen oder außen an die richtige Stelle und befestigen sie wieder.


8. Drücken Sie die Tasten für die Gleitträger ein und schieben Sie den Server bis zum Anschlag in das Rackgehäuse (ABBILDUNG 4-19).






9. Ziehen Sie die Schrauben der vorderen Montagewinkel fest.

ABBILDUNG 4-20 Anziehen der Schrauben an der vorderen Halterung



10. Ziehen Sie die Schrauben der hinteren Halterungen fest.


ABBILDUNG 4-21 Anziehen der Schrauben an der hinteren Halterung



11. Befestigen Sie den Kabelführungsarm an den Schienen (beachten Sie die Beschriftungen an den Schienen und dem Arm) an der rechten (ABBILDUNG 4-22) Seite.

Seite mit dem Pfeil am inneren Gleitträger befestigen; die andere Seite wird am äußeren Träger befestigt.


ABBILDUNG 4-22 Befestigen des Kabelführungsarms an der rechten Seite



12. Befestigen Sie den Kabelführungsarm an den Schienen (beachten Sie die Beschriftungen an den Schienen und dem Arm) an der linken (ABBILDUNG 4-23) Seite.

Seite mit dem Pfeil am inneren Gleitträger befestigen; die andere Seite wird am äußeren Träger befestigt.

ABBILDUNG 4-23 Befestigen des Kabelführungsarms an der linken Seite



Verkabelung des Servers

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur Verkabelung des Servers. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über folgende Themen:

- "Kabelanschlüsse" auf Seite 79
- "Anschließen der Serverkabel" auf Seite 83
- "Voraussetzungen und Verfahren für den Gleichstrombetrieb" auf Seite 86
- "Anordnen der Kabel mit der Kabelführung" auf Seite 95

Hinweis – Die Angaben *links* und *rechts* beziehen sich auf Ihre Perspektive, wenn Sie entweder auf die Vorder- oder die Rückseite der Ausrüstung blicken.

Kabelanschlüsse

Im Folgenden sind die Kabelanschlüsse des Servers aufgelistet:

- Minimale Kabelanschlüsse für den Server:
 - Mindestens ein systemintegrierter Ethernetanschluss (NET-Anschluss)
 - Der serielle Verwaltungsanschluss (SER MGT-Anschluss) des Service Prozessors
 - Der Netzwerkverwaltungsanschluss (NET MGT-Anschluss) des Service Prozessors
 - Wechsel- oder Gleichstromkabel für die zwei Systemnetzteile
- Verwaltungsanschlüsse des Service Prozessors: Es stehen zwei Verwaltungsanschlüsse für den ILOM-Systemcontroller zur Verfügung.
 - In den seriellen Verwaltungsanschluss des Service Prozessors (mit der Bezeichnung SER MGT) passt ein RJ-45-Kabel. Er ist stets verfügbar. Dieser Anschluss ist die Standardverbindung zum ILOM-Systemcontroller.

Hinweis – Die Verbindung zum seriellen Verwaltungsanschluss (SER MGT) muss über eine geschirmte verdrillte Doppelader erfolgen, um den Anforderungen von NEBS-Lightning zu entsprechen.

- Der Netzwerkverwaltungsanschluss des Service Prozessors (mit der Bezeichnung NET MGT) ist die optionale Schnittstelle zum ILOM-Systemcontroller. Dieser Anschluss ist erst nach der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen für den Systemcontroller (über den seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors) verfügbar. Näheres dazu finden Sie unter "Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor" auf Seite 100. In den Netzwerkverwaltungsanschluss des Service Prozessors passt ein RJ-45-Kabel für eine 10/100BASE-T-Verbindung. Dieser Anschluss bietet keine Unterstützung für Verbindungen mit Gigabit-Netzwerken.
- Ethernet-Anschlüsse: Bezeichnungen NET0, NET1, NET2 und NET3. Die Ethernet-Schnittstellen arbeiten mit 10, 100 und 1000Mbit/s. TABELLE 5-1 zeigt die Übertragungsraten der Ethernet-Anschlüsse.

 TABELLE 5-1
 Übertragungsraten der Ethernet-Anschlüsse


Verbindungsart	IEEE-Bezeichnung	Übertragungsrate	
Ethernet	10BASE-T	10 Mbit/s	
Fast Ethernet	100BASE-TX	100 Mbit/s	
Gigabit Ethernet	1000BASE-T	1000 Mbit/s	

- VGA-Anschluss (Video): Verwenden Sie ein 9-poliges Videokabel zum Anschließen eines VGA-Videogerätes.
 - Sie können ILOM verwenden, um die Systemkonsole an diesen Anschluss umzuleiten.
- USB-Anschlüsse: Der Server ist auf der Rückseite mit zwei USB-Anschlüssen (Universal Serial Bus) mit den Bezeichnungen USB0 und USB1 ausgestattet (ABBILDUNG 5-1). USB-Anschlüsse unterstützen das Hot-Plugging. Sie können USB-Kabel und Peripheriegeräte bei laufendem Server anschließen und trennen, ohne dadurch den Systembetrieb zu beeinträchtigen.
 - An jeden der beiden USB-Controller können bis zu 126 Geräte angeschlossen werden. Pro Server besteht also die Möglichkeit, 252 USB-Geräte anzuschließen.
- Eingangsstromkabel: Schließen Sie keine Stromkabel an die Netzteile an, bevor Sie die Datenkabel angeschlossen und den Server mit einem seriellen Terminal bzw. Terminalemulator (PC oder Workstation) verbunden haben. Sobald die Eingangsstromkabel an die Stromquelle angeschlossen werden, schaltet der Server in den Standby-Modus und der ILOM-Systemcontroller wird initialisiert. Falls der Server zu diesem Zeitpunkt noch nicht an ein Terminal, einen PC oder eine Workstation angeschlossen ist, können einige Systemmeldungen verloren gehen.

Position der Anschlüsse

ABBILDUNG 5-1 zeigt die Anschlüsse auf der Rückseite des Sun Netra X4250 Servers.

ABBILDUNG 5-1 Anschlüsse und Ausstattungsmerkmale auf der Rückseite des Sun Netra X4250 Servers




Legende

- 1 Netzteil 0 Eingangsspannung
- 2 Netzteil 1 Eingangsspannung
- 3 Serieller Anschluss SER MGT am Service Prozessor
- 4 Netzwerkanschluss NET MGT am Service Prozessor
- 5 Ethernet-Anschlüsse (NET0, NET1, NET2, NET3)
- 6 Alarmschnittstelle
- 7 USB-Schnittstellen (USB0, USB1)
- 8 VGA-Anschluss (Video)

Lage der Statusanzeigen

ABBILDUNG 5-2 zeigt die Statusanzeigen auf der Vorderseite des Sun Netra X4250 Servers.

ABBILDUNG 5-2 Lage der Serverstatus- und Alarmstatusanzeigen an der Frontblende



Legende

Statusanzeige für Benutzeralarm (dunkelgelb) Positionsanzeiger-LED 5 Statusanzeige für geringfügigen Alarm (dunkelgelb) Fehler-LED 6 3 Statusanzeige für schwerwiegenden Alarm (rot) Aktivitäts-LED Netzteil-LED Statusanzeige für kritischen Alarm (rot)

Serverstatusanzeigen an der Frontblende **TABELLE 5-2**

Anzeige	LED-Farbe	LED-Zustand	Status der Komponente
Positions- anzeiger	Weiß	Ein	Der Server wurde mithilfe des Superuser-Befehls locator bzw. ILOM-Befehls setlocator identifiziert.
		Aus	Normaler Status.
Fehler	Dunkelgelb	Ein	Der Server hat ein Problem erkannt und muss gewartet werden.
		Aus	Der Server ist auf keine Fehlerzustände gestoßen.
Aktivität	Grün	Ein	Der Server ist eingeschaltet und führt das Betriebssystem Solaris aus.
		Aus	Entweder ist keine Stromversorgung vorhanden oder die Solaris-Software wird nicht ausgeführt.

82

Anschließen der Serverkabel

Bevor Sie den Server booten können, müssen Sie Kabel an die seriellen und Netzwerkanschlüsse anschließen und die Anschlüsse konfigurieren. Das Vorgehen ist in den folgenden Abschnitten beschrieben.

- "So stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors her" auf Seite 83
- "So stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerkanschluss SER MGT des Service Prozessors her" auf Seite 84
- "So schließen Sie die Ethernet-Kabel an" auf Seite 85
- "So schließen Sie Wechselstrom-Netzkabel am Server an" auf Seite 86

Der Server verfügt zusätzlich über serielle und USB-Anschlüsse für optionale Geräte (siehe "Kabelanschlüsse" auf Seite 79).

Hinweis – Nachdem Sie die Kabel am Server angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob der Server leicht in das und aus dem Rack geschoben werden kann, ohne dass die Kabel haken oder beschädigt werden. Siehe Abschnitt "So überprüfen Sie Schienen und Kabelführung" auf Seite 50.

▼ So stellen Sie eine Verbindung zum seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors her

Der serielle Verwaltungsanschluss des Service Prozessors trägt die Bezeichnung SER MGT (ABBILDUNG 5-3). Dieser Anschluss ist die RJ 45-Buchse ganz links an der Rückseite.

Hinweis – Die Verbindung zum seriellen Verwaltungsanschluss (SER MGT) muss über eine geschirmte verdrillte Doppelader erfolgen, um den Anforderungen von NEBS-Lightning zu entsprechen.

Hinweis – Das Kabel und die DB-9 RJ-45-Adapter sind für den seriellen Anschluss des Hosts, nicht für den seriellen Anschluss SER MGT des Servers konzipiert.

Dieser Anschluss dient zur Serververwaltung. Er wird zum Einrichten des Netzwerkanschlusses NET MGT des Service Prozessors benötigt, wie unter "Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor" auf Seite 100 erläutert.

ABBILDUNG 5-3 Serieller Anschluss SER MGT des Service Prozessors – Rückseite



Hinweis – Verwenden Sie den seriellen Anschluss SER MGT des Service-Prozessors *nur* zur Serververwaltung. Dieser Anschluss ist die Standardverbindung zwischen dem Service Prozessor und einem Terminal oder einem Computer.



Achtung – An diesem Anschluss darf kein Modem angeschlossen werden.

• Schließen Sie eine geschirmte verdrillte Doppelader der Kategorie 5 an den Anschluss SER-MGT und das Terminalgerät an.

Wenn Sie ein DB-9- oder ein DB-25-Kabel anschließen, verwenden Sie einen Adapter, um die für jeden Stecker erforderlichen Überkreuzungen vorzunehmen.

▼ So stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerkanschluss SER MGT des Service Prozessors her

Der Netzwerkverwaltungsanschluss des Service Prozessors weist die Bezeichnung NET MGT auf (ABBILDUNG 5-4). Dieser Anschluss befindet sich direkt rechts neben dem seriellen Anschluss SER MGT auf der Rückseite.

ABBILDUNG 5-4 Netzwerkanschluss NET MGT des Service Prozessors – Rückseite



Hinweis – Dieser Anschluss ist erst verfügbar, nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen (über den seriellen Verwaltungsanschluss SER MGT) gemäß "Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor" auf Seite 100 konfiguriert haben.

Hinweis – Wenn im Netzwerk Zugriff auf einen DHCP-Server besteht, können Sie verfolgen, wie der Service Prozessor eine IP-Adresse erhält, da der DHCP-Client standardmäßig aktiviert ist.

Hinweis – In der Standardkonfiguration des Netzwerkanschlusses NET MGT des Service Prozessors wird die Netzwerkkonfiguration automatisch über das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) abgerufen und es können Verbindungen über SSH (Solaris Secure Shell) hergestellt werden. Diese Einstellungen können bei Bedarf geändert werden. Führen Sie die Schritte unter Kapitel 6 aus.

 Schließen Sie ein Kabel der Kategorie 5 an den Anschluss NET MGT und den Netzwerk-Switch bzw. das Hub an.

▼ So schließen Sie die Ethernet-Kabel an

Der Server verfügt über vier Netzwerkanschlüsse. Sie tragen die Bezeichnungen NET0, NET1, NET2 und NET3 (ABBILDUNG 5-5). Dabei handelt es sich um RJ 45-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse.

ABBILDUNG 5-5 Ethernet-Netzwerkanschlüsse des Service Prozessors – Rückseite



- 1. Schließen Sie ein Kabel der Kategorie 5 an den Netzwerk-Switch bzw. das -Hub und den Ethernet-Anschluss 0 (NET0) auf der Gehäuserückseite an.
 - NET0 ist der Anschluss ganz links unter den vier Netzwerkanschlüssen in ABBILDUNG 5-5.
- 2. Schließen Sie nach Bedarf Kabel der Kategorie 5 an den Netzwerk-Switch bzw. das -Hub und die verbleibenden Ethernet-Anschlüsse (NET1, NET2, NET3) an.

Hinweis – Bei den LEDs über den einzelnen NET-Anschlüssen handelt es sich um die Verbindungs-/Aktivitäts-LED (links) und die Geschwindigkeits-LED (rechts) für den jeweiligen Anschluss.

▼ So schließen Sie Wechselstrom-Netzkabel am Server an

Das erstmalige Einschalten des Systems erfordert eine besondere Vorbereitung und Vorgehensweise. Wenn Sie kein Anzeigegerät eingerichtet haben, bevor Sie das Wechselstrom-Netzkabel anschließen, sehen Sie möglicherweise nicht alle Systemmeldungen.



Achtung – Beenden Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Hardwarearbeiten, schließen Sie aber noch kein Wechselstrom-Netzkabel an.



Achtung – Sobald das Wechselstrom-Netzkabel an die Stromquelle angeschlossen wird, schaltet der Server in den Standby-Modus und der Service Prozessor wird initialisiert.

• Anweisungen zum Anschließen des Servers an die Wechselstromversorgung finden Sie unter "Erstmaliges Einschalten des Systems" auf Seite 97.

Voraussetzungen und Verfahren für den Gleichstrombetrieb

In diesem Abschnitt werden die Gleichstromverkabelung und die Anforderungen an die Gleichstromquelle erläutert.

Anforderungen an die Gleichstromquelle

In TABELLE 5-3 sind die Anforderungen an die Gleichstromquelle für die einzelnen Netzteile im Sun Netra X4250 Server, in TABELLE 5-4 sind die Anforderungen an die Gleichstromquelle für den Server insgesamt aufgeführt.

Hinweis – Die DC-Spannungsquelle muss zuverlässig geerdet sein.

TABELLE 5-3 Grenzwerte und zulässige Bereiche für die einzelnen Netzteile im Server bei Gleichstrombetrieb

Beschreibung	Grenzwert oder Bereich
Eingangsspannungsbereich im Betrieb	-40 bis -75 V Gleichstrom (Nennwert)
Max. Eingangsstrom bei Betrieb	11,7 A
Max. Eingangsleistung bei Betrieb	660 W

TABELLE 5-4 Grenzwerte und zulässige Bereiche für den Server bei Gleichstrombetrieb

Beschreibung	Grenzwert oder Bereich
Eingangsspannungsbereich im Betrieb	-40 bis -75 V Gleichstrom
Max. Eingangsstrom bei Betrieb	23 A
Max. Eingangsleistung bei Betrieb	900 W

Für den Server gelten folgende Anforderungen:

- Zuverlässiger Anschluss an eine geschützte Erdungsleitung
- Stromversorgung durch ein oder zwei voneinander isolierte Netzteil(e)
- Bis zu 500 W Dauerleistung pro Netzteil
- Begrenzt auf TNV-2 gemäß UL 60950 und IEC 60950

Hinweis – Die Gleichstromausführung des Servers muss an einem nicht frei zugänglichen Ort installiert werden. Gemäß dem National Electrical Code ist ein nicht frei zugänglicher Ort ein Bereich, zu dem ausschließlich qualifiziertes und geschultes Personal Zutritt hat und zu dem der Zutritt nur mithilfe eines Schlüssels, einer Zugangskarte o. Ä. möglich ist.

Anforderungen an die Gleichstromversorgung und den Erdungsleiter

Für den Server gelten folgende Anforderungen:

- Geeignetes Leitungsmaterial: ausschließlich Kupferleiter
- Stromversorgungsanschlüsse über den Eingangsleiter: 12 AWG (zwischen dem Sun Netra X4250 Server und der Stromquelle). Es gibt drei Leiter:
 - -48 V (negative Klemme)

- Gehäuse-Masseverbindung
- -48 V Rückleitung (positive Klemme)
- System-Masseleiter: 12 AWG (an das Gehäuse anzuschließen)
- Kabelisolierung: mindestens 75 °C, LSF (Low Smoke Fume), flammhemmend
- Folgende Kabeltypen können verwendet werden:
 - UL 1028-Kabel oder andere UL 1581 (VW-1)-konforme Kabel
 - IEEE 383-konforme Kabel
 - IEEE 1202-1991-konforme Kabel
- Farbe der Abzweigkabelisolierung: entsprechend den National Electrical Codes
- Farbe der Massekabelisolierung: Grün und gelb

Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negative Klemme) möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positive Klemme) mit einem Pluszeichen (+) markiert.

Beachten Sie beim Anschließen von Gleichstrom-Netzkabeln die folgenden Anforderungen:



Achtung – Die Verbindung zwischen dem Server und der Gleichstromquelle muss begrenzt werden, um zu vermeiden, dass auf der Hauptstromleitung transiente Energie auftritt. Die Gleichstromquelle (Akku) muss sich in demselben Gebäude wie der Server befinden. Der Server darf nicht in einem anderen Gebäude als die Stromquelle installiert sein.

Anforderungen an den Überstromschutz

- Jedes Rack muss mit entsprechenden Überstromschutzgeräten versehen sein.
- Zwischen der Gleichstromquelle und dem Sun Netra X4250 Server sind Stromunterbrecher zu installieren. Dazu ist für jedes Netzteil ein doppelpoliger, schnell auslösender 20-A-Gleichstrom-Leistungsschalter zu verwenden.

Hinweis – Überstromschutzgeräte müssen den geltenden nationalen und örtlichen Sicherheitsauflagen entsprechen und für die beabsichtigte Verwendung zugelassen sein.


▼ So bauen Sie das Gleichstrom-Netzkabel zusammen

1. Legen Sie die Teile bereit, die Sie zum Zusammenbauen des Gleichstrom-Netzkabels benötigen (ABBILDUNG 5-6).

Für das Zusammenbauen eines bzw. mehrerer Gleichstrom-Netzkabel sind die folgenden Stromverbindungsteile erforderlich. Mit diesen Kabeln werden die -48-V-Gleichstromquellen an die Netzteile angeschlossen.

- Gleichstromeingangsstecker
- Zugentlastungsvorrichtungen
- Gehäuseklemmenhebel
- Kabelbinder

ABBILDUNG 5-6 Gleichstromverbindungsteile



- 1 Zugentlastungsvorrichtung
- 2 Gleichstromeingangsstecker
- 3 Gehäuseklemmenhebel

2. Unterbrechen Sie mithilfe der Leistungsschalter die Stromversorgung von der Gleichstromquelle.



Achtung – Fahren Sie erst fort, nachdem Sie die Stromversorgung von der Gleichstromquelle mithilfe der Leistungsschalter unterbrochen haben.

- 3. Nehmen Sie einen Gleichstromstecker aus dem Lieferpaket.
- 4. Suchen Sie die drei von der Gleichstromquelle kommenden Drähte, die für den Anschluss des Geräts verwendet werden:
 - -48 V (negative Klemme)
 - Gehäusemasse
 - -48 V Rückleitung (positive Klemme)

Hinweis – Je nach Gleichstromquelle ist die -48-V-Leitung (negative Klemme) möglicherweise mit einem Minuszeichen (-) und die -48-V-Rückleitung (positive Klemme) mit einem Pluszeichen (+) markiert.

5. Entfernen Sie 8 mm von der Isolierung der einzelnen von der Gleichstromquelle kommenden Drähte.


Achten Sie darauf, dass jeweils wirklich nur 8 mm abisoliert werden. Andernfalls würde nach dem Zusammenbauen nicht isolierter Draht aus dem Gleichstromstecker ragen.

ABBILDUNG 5-7 Abisolieren des Drahtes




- 1 8 mm
- 6. Öffnen Sie die Gehäuseklemme für diesen Teil des Gleichstromsteckers anhand eines der folgenden Verfahren:
- Schieben Sie die Spitze des Gehäuseklemmenhebels in die rechteckige Öffnung unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den ersten Draht einführen möchten. Drücken Sie den Gehäuseklemmenhebel nach unten (ABBILDUNG 5-8).

ABBILDUNG 5-8 Öffnen der Gehäuseklemmen mithilfe des Lösehebels für die Gehäuseklemmen



- 1 Gleichstromeingangsstecker
- Schieben Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher in die rechteckige Öffnung unmittelbar über der Öffnung im Gleichstromstecker, in die Sie den ersten Draht einführen möchten, und drücken Sie den Schraubendreher nach unten (ABBILDUNG 5-9).

ABBILDUNG 5-9 Öffnen der Gehäuseklemme mit einem Schraubendreher




Legende

- 1 Gleichstromeingangsstecker
- 7. Führen Sie den abisolierten Teil des entsprechenden Drahtes in die rechteckige Öffnung im Gleichstromstecker ein.

Aus ABBILDUNG 5-10 geht hervor, welcher Draht in welches Loch im Gleichstromstecker einzuführen ist.

ABBILDUNG 5-10 Zusammenbauen des Gleichstrom-Netzkabels



Legende

- 1 Oberseite des Steckers 3 von der Gehäusemasse (grün/gelb)
- 2 von der -48-V-Rückleitung

4 von -48 V

- 8. Führen Sie Schritt 6 und Schritt 7 für die anderen beiden Drähte aus, um das Gleichstrom-Netzkabel vollständig zusammenzubauen.
- 9. Bauen Sie, wie in Schritt Schritt 4 bis Schritt 8 erläutert, so viele Gleichstrom-Netzkabel zusammen, wie Sie für Ihr Gerät benötigen.

Sie benötigen zwei Gleichstrom-Netzkabel, eines pro Netzteil.


Wenn Sie einen Draht aus dem Gleichstromstecker entfernen müssen, drücken Sie den Gehäuseklemmenhebel oder einen kleinen Schraubendreher in die Öffnung direkt über dem Draht und drücken den Hebel bzw. den Schraubendreher nach unten (ABBILDUNG 5-8 und ABBILDUNG 5-9). Ziehen Sie dann den Draht aus dem Gleichstromstecker.

▼ So bringen Sie die Zugentlastungsvorrichtungen an

1. Drücken Sie das Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung in die Kerbe am Gleichstromstecker, so dass es einrastet.


Achten Sie darauf, dass die Zugentlastungsvorrichtung richtig im Gleichstromstecker einrastet. Andernfalls können Sie den Zusammenbau des Steckers nicht ordnungsgemäß zu Ende führen.

ABBILDUNG 5-11 Einstecken des Unterteils der Zugentlastungsvorrichtung




2. Führen Sie die drei von der Gleichstromquelle kommenden Drähte durch die Öffnung am Ende des Unterteils der Zugentlastungsvorrichtung (ABBILDUNG 5-12).

ABBILDUNG 5-12 Hinausführen der Drähte aus dem Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung



- 3. Führen Sie einen Kabelbinder durch das Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung.
- 4. Legen Sie das Befestigungsband locker über die Drähte, führen Sie es auf der anderen Seite wieder aus der Zugentlastungsvorrichtung heraus und ziehen Sie es fest, um damit die Drähte an der Zugentlastungsvorrichtung zu befestigen (ABBILDUNG 5-13).

ABBILDUNG 5-13 Befestigen der Drähte an der Zugentlastungsvorrichtung



5. Stecken Sie das Oberteil der Zugentlastungsvorrichtung so auf das Unterteil, dass die drei Zacken am Oberteil in die Öffnungen im Gleichstromstecker greifen.

Drücken Sie das Ober- und Unterteil der Zugentlastungsvorrichtung zusammen, so dass sie einrasten (ABBILDUNG 5-14).




ABBILDUNG 5-14 Zusammenbauen der Zugentlastungsvorrichtung


Anordnen der Kabel mit der Kabelführung

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Kabelführung erläutert.

▼ So sichern Sie die Serverkabel in der Kabelführung

• Sobald Sie die Serverkabel angeschlossen und durch die Kabelführung geführt haben, öffnen Sie die Klettbänder und wickeln sie um die Kabelführung, um die Kabel sicher in der Kabelführung zu verstauen (ABBILDUNG 5-15).

ABBILDUNG 5-15 Sichern der Serverkabel in der Kabelführung mithilfe von Klettbändern



Hinweis – Überprüfen Sie, ob die Schienen und die Kabelführung ordnungsgemäß funktionieren und ob die Kabel ohne Knicke und Beschädigungen heraus- und zurückgezogen werden können. Führen Sie dazu die im folgenden Verfahren erläuterten Schritte erneut aus, bevor Sie fortfahren: "So überprüfen Sie Schienen und Kabelführung" auf Seite 50.

Einschalten des Systems

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zum Booten des Servers und zum Aktivieren des Systemcontroller-Netzwerkanschlusses NET MGT.

Folgende Themen werden behandelt:

- "Erstmaliges Einschalten des Systems" auf Seite 97
- "Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor" auf Seite 100
- "Erstmaliges Einschalten" auf Seite 109
- "Einrichten der Betriebssystemsoftware" auf Seite 110

Erstmaliges Einschalten des Systems

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das System zum ersten Mal einschalten.

▼ So gehen Sie beim ersten Einschalten des Systems vor

Tipp – Der serielle Terminal bzw. Terminalemulator ist vor dem Anschluss der Netzkabel anzuschließen. Anderenfalls werden die Systemmeldungen nicht angezeigt. Sobald das Netzkabel an die Stromquelle angeschlossen wird, schaltet der Server in den Standby-Modus und der ILOM-Service Prozessor wird initialisiert.

Der Service Prozessor wird mit der 3,3-Volt-Standbyspannung betrieben. Sobald dem System Netzstrom zugeführt wird, schaltet sich der Service Prozessor ein, führt eine Diagnose durch und initialisiert die ILOM-Firmware.

1. Schließen Sie ein Terminal oder einen Terminalemulator (PC oder Workstation) an den seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors an.

Konfigurieren Sie das Terminal bzw. den Terminalemulator wie folgt:

- 9600 Baud
- 8 Bits
- Parität: keine
- 1 Stopp-Bit
- Kein Handshake

Hinweis – Wenn Sie den Server zum ersten Mal einschalten und kein Terminal oder Terminal-Emulator (PC oder Workstation) an den seriellen Anschluss SER MGT des Service Prozessors angeschlossen ist, werden keine Systemmeldungen angezeigt. Verbinden Sie den Server mit einem Terminal oder Terminalemulator und melden Sie sich bei der ILOM-CLI an, um zur Konsole des Service Prozessors zu gelangen.

- 2. Schalten Sie das Terminal oder den Terminalemulator ein.
- 3. Schließen Sie nun die AC- oder DC-Netzkabel an Netzteil 0 und Netzteil 1 an und achten Sie auf etwaige Systemmeldungen auf dem Terminal.

ABBILDUNG 6-1 Stromanschlüsse auf der Rückseite



Legende

- 1 Netzteil 0
- 2 Netzteil 1

Nach dem Booten des Service Prozessors wird auf der seriellen Konsole die Anmeldeaufforderung des Service Prozessors angezeigt.

Das folgende Beispiel zeigt einen Teil einer Ausgabe der Bootsequenz des Service Prozessors, nach deren Abschluss die Anmeldeaufforderung angezeigt wird.

BEISPIEL 6-1 Beispielausgabe des Service Prozessors

```
U-Boot 1.1.1 (August 23 2007 - 21:30:12)
. . .
POST cpu PASSED
POST ethernet PASSED
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at fe080000 ...
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Checking all file systems...
fsck 1.37 (21-Mar-2005)
Setting kernel variables ...
... done.
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run /var/lock.
Identifying DOC Device Type(G3/G4/H3) ...
OK
Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP
Client V3.0.1
Copyright 2007 Internet Systems Consortium.
Alle Rechte vorbehalten.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
eth0: config: auto-negotiation on, 100FDX, 100HDX, 10FDX, 10HDX.
Listening on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af
Sending on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255 port 67 interval 6
eth0: link up, 100 Mbps Full Duplex, auto-negotiation complete.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255 port 67 interval 15
Hostname: Hostname.
Starting portmap daemon: portmap.
Initializing random number generator...done.
INIT: Entering runlevel: 3
Starting system log daemon: syslogd and klogd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Starting IPMI Stack..... Done.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Starting Servicetags listener: stlistener.
Starting FRU update program: frutool.
Hostname login:
```

4. Lesen Sie unter "Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor" auf Seite 100 weiter, und stellen Sie die Verbindung zum ILOM SP her.



Achtung – Betreiben Sie den Server nicht ohne Lüfter, Kühlvorrichtungen der Komponenten, Luftleitplatten und Abdeckung. Wenn Sie den Server ohne ausreichende Kühlmechanismen betreiben, können schwerwiegende Schäden an den Serverkomponenten auftreten.

Erstmaliges Anschließen an den ILOM Service Prozessor

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie für die Ersteinrichtung und konfiguration eine Verbindung zum ILOM Service Prozessor (SP) herstellen. Darüber hinaus enthält dieser Abschnitt eine Übersicht der SP-Schnittstellen und Verbindungen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- "ILOM-Service Prozessor Übersicht der Software" auf Seite 100
- "Ermitteln der IP-Adresse für den Service Prozessor" auf Seite 103
- "Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors" auf Seite 105

ILOM-Service Prozessor – Übersicht der Software

Der ILOM Service Prozessor (SP) umfasst die folgenden Komponenten.

 TABELLE 6-1
 ILOM-Service Prozessor-Komponenten

Objekt	Port	Funktion
1	ILOM Hardware	 ILOM umfasst die folgenden Hardware-Komponenten: Einen eingebetteten Service Prozessors (SP)-Chipsatz Der Service Prozessor überwacht den Status und die Konfiguration der vor Ort austauschbaren Komponenten in Ihrem Server, z.B. Lüfter, Festplattenlaufwerke und Netzteile. Zwei externe Anschlüsse an der Rückseite: NET MGT-Anschluss für die Ethernet-Verbindung und der serielle Verwaltungsanschluss RJ-45.
2	ILOM- Firmware	Verschiedene Firmware-Anwendung zur Systemverwaltung sind auf dem SP-Chipsatz vorinstalliert. Diese Betriebssystem-unabhängigen Firmware-Anwendungen stellen die folgenden System-Verwaltungsschnittstellen in Ihren Server bereit: • Web-basierte grafische Benutzeroberfläche • Secure Shell (SSH)-Befehlszeilenschnittstelle • IPMI v2.0 Befehlszeilenschnittstelle (Command-line Interface, CLI) • Simple Network Management Protocol (SNMP) v3-Schnittstelle Diese Schnittstellen rufen die gleichen zu Grunde liegenden Verwaltungsfunktionen Ihres SP auf. Sie können mit einer oder mehr dieser Schnittstellen arbeiten, um weitere Verwaltungsschnittstellen zu integrieren, die in Ihrem Datencenter ausgeführt werden.
3	Remote Console (Anwendung)	Mit der Anwendung Remote Console können standortferne Clients die grafische Konsole Ihres Host-Servers anzeigen, als ob die Clients direkt an die Videobuchse angeschlossen wären. Remote Console spiegelt die Videoanzeige vom VGA-Gerät des Servers (Auflösung bis zu 1280 x 1024 Bildpunkte) lokal auf dem remoten Verwaltungssystem wider. Die remote Tastatur, Maus, CD-Laufwerk oder das Diskettenlaufwerk werden als standardmäßige USB-Geräte angezeigt. Für die korrekte Ausführung von Remote Console müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein. Client-Systeme benötigen einen Webbrowser (mindestens IE 6, Mozilla oder Firefox) mit der Sun Java TM -Laufzeitumgebung (mindestens Version 1.6-Plugins). Die Java-Laufzeitumgebung können Sie kostenlos unter der folgenden Internetadresse herunterladen: http://java.sun.com
4	Client-seitige Secure Shell- Anwendung	Sie müssen eine Secure Shell-Kommunikationsanwendung auf dem remoten Client-System installieren (Server, Workstation oder Laptop), um über eine remote Secure Shell (SSH) auf ILOM zugreifen zu können. Secure Shell-Kommunikationsanwendungen können von zahlreichen kommerziellen oder Open Source-Anbietern bezogen werden. Informationen zu Client-seitigen SSH-Anwendungen von Open Source-Anbietern finden Sie unter http://www.openssh.org .
5	Serielle Umleitung	Sie können serielle Umleitungen einrichten, um die System- oder ILOM-Ausgabe anzuzeigen. Es kann auch eine Konsole gestartet werden, um die System-Ausgabe anzuzeigen. Standardmäßig wird die ILOM-Ausgabe angezeigt. Das BIOS enthält diese Optionen für serielle Umleitungen. Weitere Informationen finden Sie im Sun Netra X4250 Server Service Manual und dem Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 – Benutzerhandbuch.

Hinweis – Die Hardware und Firmware des Service Prozessors in Ihren Server wurde bereits werkseitig mit den gebräuchlichsten Einstellungen in diesem Bereich konfiguriert. Sie müssen diese Standardeinstellungen nicht ändern.

Ausführliche Informationen finden Sie im Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 – Benutzerhandbuch.

Service Prozessor-Schnittstellen

Nachdem Sie die IP-Adresse so konfiguriert haben, dass sie dem IP-Schema Ihres Netzwerks entspricht, können Sie mit einem von Sun Microsystems unterstützten Internet-Browser auf die Webbrowser-Oberfläche des ILOM Service Prozessors (SP) zugreifen. Sie können auch über Secure Shell (SSH) eine Verbindung mit dem ILOM Service Prozessor herstellen.

Wählen eine der ILOM SP-Schnittstellen, um die Systemverwaltung auf Ihrem Server zu unterstützen. Nachdem Sie die IP-Adresse des SP ermittelt haben, können Sie über die folgenden ILOM SP-Schnittstellen auf die SP-Firmware-Anwendungen zugreifen:

- CLI am seriellen Anschluss
- CLI der Secure Shell (SSH)
- Ethernet-basierter Webbrowser

ILOM IP-Adressen

Dem ILOM Service Prozessor (SP) ist standardmäßig eine DHCP IP-Adresse zugewiesen. Für die Zuweisung einer DHCP IP-Adresse müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Verbindung mit Ihrem Netzwerk muss über einen NET MGT-Anschluss erfolgen.
- In Ihrer Netzwerk-Infrastruktur müssen DHCP Services vorhanden sein.

Wenn ein DHCP-Server nach 3 DHCP-Anforderungen nicht erreicht werden kann, wird dem ILOM SP basierend auf der MAC-Adresse eine statische Adresse zugewiesen. Diese IP-Adresse hat immer das Format 192.168.xxx.xxx.

Ermitteln der IP-Adresse für den Service Prozessor

Bevor Sie eine Verbindung mit dem ILOM Service Prozessor (SP) herstellen, müssen Sie die IP-Adresse des SP ermitteln.

Es gibt zwei Methoden, die IP-Adresse des ILOM SP zu ermitteln. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- "So greifen Sie auf das BIOS zu und zeigen die IP-Adresse des Service Prozessors an" auf Seite 103.
- "So richten Sie über den seriellen Anschluss eine Verbindung mit dem Service Prozessor ein" auf Seite 104.

▼ So greifen Sie auf das BIOS zu und zeigen die IP-Adresse des Service Prozessors an

- 1. Schalten Sie den Server ein (oder starten Sie ihn neu, falls er bereits ausgeführt wird).
- 2. Wenn der Sun Microsystems Begrüßungsbildschirm während des Selbsttest (power-on self-test, POST) angezeigt wird, drücken Sie die Taste F2, um auf die BIOS-Einstellungen zuzugreifen.
- 3. Wechseln Sie mit der Nach-links- und Nach-rechts-Taste zur Registerkarte "Server".
- 4. Greifen Sie auf die Registerkarte "Server" und die AST2000 (LAN) CONFIGURATION zu. Drücken Sie die Eingabetaste.
- 5. Greifen Sie auf die Registerkarte IP ADDRESS zu.
- 6. Hier wird die IP-Adresse des SP angezeigt.

Tipp – Wenn die IP-Adresse in der Form 192.168.xxx.xxx angezeigt wird, hat der DHCP-Server eventuell keine Adresse zugewiesen und der SP verwendet eine statische Adresse.

▼ So richten Sie über den seriellen Anschluss eine Verbindung mit dem Service Prozessor ein

- 1. Schließen Sie ein Terminal (oder einen PC mit einem Terminalemulator) an den seriellen Anschluss des Servers an.
- 2. Achten Sie darauf, dass die Serverhardware installiert und die Kabel eingesteckt sind.

Achten Sie darauf, dass die Spannungsvorsorgung im Standby-Modus ist und die grüne LED blinkt. Näheres dazu finden Sie unter "Anschließen der Serverkabel" auf Seite 83.

- 3. Prüfen Sie, ob Ihr Terminal, Laptop, PC oder Terminalserver betriebsbereit ist.
- 4. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware, die auf dem Laptop oder dem PC ausgeführt wird, mit den folgenden Einstellungen:
 - 8N1: acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stopp-Bit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktivieren (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktivieren (XON/XOFF)
- 5. Schließen Sie ein serielles Nullmodemkabel an den seriellen RJ-45 Anschluss auf der Serverrückseite und an dem Terminalgerät an (sofern es noch nicht angeschlossen ist).

In ABBILDUNG 1-5 sehen Sie die Position des seriellen Anschlusses auf der Serverrückseite.

6. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM Service Prozessor herzustellen.

Hinweis – Wenn Sie die Verbindung mit dem seriellen Anschluss am ILOM herstellen, bevor das Gerät eingeschaltet wurde oder während das Gerät hochfährt, werden eventuell SP-Boot-Meldungen angezeigt.

Das ILOM zeigt nach einer kurzen Zeit einen Anmeldebildschirm an. login:

7. Geben Sie den Standard-Benutzernamen root ein, dann geben Sie das Standardkennwort changeme ein, um sich beim ILOM SP anzumelden.

Das ILOM zeigt eine Standard-Befehlsaufforderung an (->), die angibt, dass Sie sich erfolgreich angemeldet haben.

8. Geben Sie den Befehl show /SP/network ein, um die aktuelle IP-Adresse des SP anzuzeigen.

Die IP-Informationen werden angezeigt, wie in dem folgenden Beispiel gezeigt:

```
/SP/network
Targets:

Properties:

MACaddress = 00:1B:24:BE:4A:52
IPAddress = 110.7.100.4
Netmask = 255.255.255.0
Gateway = 110.7.100.254
DNS = 0.0.0.0
IPSource = static
Hostname = SUNSP001B24BE4A52

Target Commands:
show
set
```

9. Notieren Sie die IP-Adresse, die ILOM zugewiesen wurde.

Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die aktuelle IP-Adresse des ILOM Service Prozessors (SP) zu ändern:

- "Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors mithilfe des seriellen Anschlusses" auf Seite 105
- "Arbeiten in der ILOM-Webbrowser-Oberfläche des Service Prozessors" auf Seite 107

Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors mithilfe des seriellen Anschlusses

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie die aktuelle IP-Adresse des ILOM Service Prozessors (SP) mithilfe des seriellen Anschlusses ändern:

- ▼ So ändern Sie die DHCP IP-Adresse des SP mithilfe des seriellen Anschlusses in eine statische IP-Adresse
 - 1. Schließen Sie ein Terminal (oder einen PC mit einem Terminalemulator) an den seriellen Anschluss des Servers an.
 - 2. Achten Sie darauf, dass die Serverhardware installiert und die Kabel eingesteckt sind.
 - 3. Prüfen Sie, ob Ihr Terminal, Laptop, PC oder Terminalserver betriebsbereit ist.
 - 4. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware, die auf dem Laptop oder dem PC ausgeführt wird, mit den folgenden Einstellungen:
 - 8N1: acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stopp-Bit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktivieren (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktivieren (XON/XOFF)
 - 5. Schließen Sie ein serielles Nullmodemkabel an den seriellen RJ-45 Anschluss auf der Serverrückseite und an dem Terminalgerät an (sofern es noch nicht angeschlossen ist).

Die Position des seriellen Anschlusses entnehmen Sie bitte ABBILDUNG 1-5.

6. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM Service Prozessor herzustellen.

Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.

->

7. Geben Sie den Standardbenutzernamen root und das Standardpasswort: changeme ein, um sich beim ILOM SP anzumelden.

Das ILOM zeigt eine Standard-Befehlsaufforderung an, die angibt, dass Sie sich erfolgreich angemeldet haben.

->

- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die IP-Adresse des SP zu ermitteln.
 show /SP/network
- 9. Um eine statische IP-Adresse zuzuweisen, geben Sie die folgenden Befehle in der vorgegebenen Reihenfolge ein:

```
set /SP/network IPSource=static
set /SP/network IPAddress=xxx.xxx.xxx.xxx
set /SP/network Netmask=xxx.xxx.xxx.xxx
set /SP/network Gateway=xxx.xxx.xxx.xxx
```

Für xxx geben Sie die Zahlen der IP-Adresse ein

- ▼ So ändern Sie die statische IP-Adresse des SP mithilfe des seriellen Anschlusses in eine DHCP IP-Adresse
 - 1. Schließen Sie ein Terminal (oder einen PC mit einem Terminalemulator) an den seriellen Anschluss des Servers an.
 - 2. Achten Sie darauf, dass die Serverhardware installiert und die Kabel eingesteckt sind.
 - 3. Prüfen Sie, ob Ihr Terminal, Laptop, PC oder Terminalserver betriebsbereit ist.
 - 4. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware, die auf dem Laptop oder dem PC ausgeführt wird, mit den folgenden Einstellungen:
 - 8N1: acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stopp-Bit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktivieren (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktivieren (XON/XOFF)
 - 5. Schließen Sie ein serielles Nullmodemkabel an den seriellen RJ-45 Anschluss auf der Serverrückseite und an dem Terminalgerät an (sofern es noch nicht angeschlossen ist).

Die Position des seriellen Anschlusses entnehmen Sie bitte ABBILDUNG 1-5.

6. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM Service Prozessor herzustellen.

Die Eingabeaufforderung wird angezeigt.

->

 Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine statische Adresse in eine DHCP-Adresse umzuwandeln:

set /SP/network IPSource=dhcp

8. Geben Sie den Befehl show /SP/network ein, um die neu zugewiesene DHCP-Adresse anzuzeigen.

Die DHCP-Aktivierung wird als IPSource=DHCP angezeigt

Arbeiten in der ILOM-Webbrowser-Oberfläche des Service Prozessors

Hinweis – Auf die Webbrowser-Oberfläche des SP können Sie *nur* dann zugreifen, wenn Sie die IP-Adresse des Service Prozessors kennen. Näheres dazu finden Sie unter "Ermitteln der IP-Adresse für den Service Prozessor" auf Seite 103.

▼ So ändern Sie eine statische IP-Adresse in der SP ILOM-Webbrowser-Oberfläche

- 1. Öffnen Sie einen von Sun Microsystems unterstützten Webbrowser wie Internet Explorer, Mozilla oder Firefox.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des SP in die Adressleiste des Browsers ein.

Beispiel: http://xxx.xxx.xxx

Für xxx geben Sie die Zahlen der IP-Adresse ein

- 3. Akzeptieren Sie das Zertifikat, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
- 4. Geben Sie Ihren Benutzernamen (root) und Ihr Kennwort (changme) ein.
- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte "Configuration" und dann auf die Registerkarte "Network".
- 6. Nehmen Sie die Konfiguration vor, z.B. die IP-Konfiguration und DNS.
- 7. Fahren Sie mit einem der folgenden Schritte fort:
 - Wenn DHCP erforderlich ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable DNS".
 - Wenn STATIC erforderlich ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable DNS" und nehmen die IP-Konfiguration manuell vor.
- 8. Wenn Sie die IP-Adresse manuell ändern, müssen Sie auch die Subnetzmaske ändern, da die Subnetzmaske von der Klasse der IP-Adresse abhängt.
- 9. Notieren Sie die Einstellungen und melden Sie sich ab.
- 10. Nachdem die IP-Adresse geändert wurde, müssen Sie eine neue Verbindung mit der neu zugewiesenen IP-Adresse herstellen, da die aktuelle Sitzung nicht mehr reagieren wird.

Ausführliche Informationen finden Sie im *Sun Integrated Lights Out Manager* 2.0 – *Benutzerhandbuch*.

Erstmaliges Einschalten

▼ So schalten Sie den Server das erste Mal ein

- Prüfen Sie, ob die obere Abdeckung angebracht ist:
 Wenn die Abdeckung nicht angebaut ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
- 2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt und das Gerät auf Standby geschaltet ist.

In Standby-Modus blinkt die Stromversorgungs-LED an der Vorderseite des Geräts. Näheres dazu finden Sie unter ABBILDUNG 6-1.

- 3. Um sicherzustellen, dass Sie die Verbindung mit dem Server über den seriellen Verwaltungsanschluss hergestellt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Schließen Sie ein Terminal (oder einen PC mit einem Terminalemulator) an den seriellen Anschluss des Servers an.
 - b. Achten Sie darauf, dass die Serverhardware installiert und die Kabel eingesteckt sind.
 - c. Prüfen Sie, ob Ihr Terminal, Laptop, PC oder Terminalserver betriebsbereit ist.
 - d. Konfigurieren Sie das Terminalgerät oder die Terminalemulationssoftware, die auf dem Laptop oder dem PC ausgeführt wird, mit den folgenden Einstellungen:
 - 8N1: acht Daten-Bits, keine Parität, ein Stopp-Bit
 - 9600 Baud
 - Hardwareflusssteuerung deaktivieren (CTS/RTS)
 - Softwareflusssteuerung deaktivieren (XON/XOFF)
 - e. Schließen Sie ein serielles Nullmodemkabel an den seriellen RJ-45 Anschluss auf der Serverrückseite und an dem Terminalgerät an (sofern es noch nicht angeschlossen ist).

Die Position des seriellen Anschlusses entnehmen Sie bitte ABBILDUNG 1-5.

f. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Verbindung zwischen dem Terminalgerät und dem ILOM Service Prozessor herzustellen.

Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.

->

g. Drücken Sie die Netztaste an der Vorderseite des Servers kurz mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Objekt.

Wenn die Hauptstromzufuhr am Server anliegt, leuchtet die Stromversorgungs-LED neben der Netztaste auf und bleibt an.

4. Geben Sie Folgendes ein, um einen Bildschirm zur Installation des vorinstallierten Betriebssystems Solaris über den System-Verwaltungsanschluss anzuzeigen:

start /SP/console

5. Installieren und konfigurieren Sie die Software.

Hinweis – Drücken Sie die Esc-Taste, um von der seriellen Konsole zurück zur II.OM-Befehlszeilenschnittstelle zu wechseln.

Einrichten der Betriebssystemsoftware

Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen des ILOM Service Prozessors eingerichtet haben, können Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris 10 (OS) konfigurieren, oder Sie installieren das Betriebssystem Linux oder Windows.

Gehen Sie zu dem Abschnitt, in dem die von Ihnen gewählte Anschlussmethode beschrieben wird:

- Wenn Sie das vorinstallierte Betriebssystem Solaris 10 verwenden möchten, lesen Sie "Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10" auf Seite 111.
- Wenn Sie ein unterstütztes Linux-Betriebssystem und die erforderlichen Treiber installieren möchten, lesen Sie das Sun Netra X4250 Server Operating System Installation Guide (820-4602). Dieses Dokument enthält auch Anweisungen, wie Sie das Betriebssystem Solaris von verschiedenen Medien installieren.
- Wenn Sie ein unterstütztes Windows-Betriebssystem und die erforderlichen Treiber installieren möchten, lesen Sie das *Sun Netra X4250 Server Windows Operating System Installation Guide* (820-4602).

Anmerkungen zu den auf diesem Server eingesetzten Betriebssystemen finden Sie in den Sun Netra X4250 Server Product Notes (820-4059).

Konfigurieren des vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10

Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung zur Konfiguration des Betriebssystems Solaris 10 (Solaris OS), das eventuell auf Ihrem Sun Netra X4250 Server vorinstalliert ist. In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass ein Festplattenlaufwerk mit vorinstalliertem Solaris OS in Ihren Server eingebaut ist. Eventuell ist Ihr System mit einer anderen Festplattenkonfiguration ausgestattet.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- "Vorinstallation von Solaris Übersicht" auf Seite 111
- "Konfiguration von Solaris OS" auf Seite 116
- "RAID-Laufwerke konfigurieren" auf Seite 118
- "Solaris 10 OS Benutzerinformation" auf Seite 123

Vorinstallation von Solaris – Übersicht

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie das Betriebssystem Solaris OS einrichten.

Bereitstellungsmethoden

Zur Konfiguration des vorinstallierten Solaris OS können Sie eine Bereitstellungsoptionen im GRUB-Menü wählen:

- Konfiguration des vorinstallierten Betriebssystems Solaris über den seriellen Verwaltungsanschluss (das Standardverfahren).
- Konfiguration des als Abbild vorinstallierten Betriebssystems Solaris 10 mit einem direkt angeschlossenen Monitor und einer Tastatur.

GRUB-Menü

Solaris verwendet einen GRUB-Bootloader mit einem GRUB-Menü. Wenn Sie das Solaris OS starten, wird ein GRUB-Level-Menü angezeigt. Im GRUB-Menü können Sie wählen, ob die direkte Ausgabe an den seriellen Anschluss oder an einen Videoanschluss erfolgt.

Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Ausgabe im GRUB-Mini auswählen, bootet das System und sendet die Ausgabe standardmäßig an den (seriellen Verwaltungsanschluss ttya). Für eine serielle Umleitung ist eine Verbindung mit den seriellen Verwaltungsanschluss erforderlich. Informationen hierzu finden Sie unter "Ermitteln der IP-Adresse für den Service Prozessor" auf Seite 103 und unter "Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors mithilfe des seriellen Anschlusses" auf Seite 105.

Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Konfiguration des vorinstallierten Solaris OS beginnen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- 1. Führen Sie eine Erstkonfiguration des Service Prozessors durch und ermitteln Sie die Netzwerkeinstellungen des Servers. Näheres dazu finden Sie unter "Einschalten des Systems" auf Seite 97.
- 2. Sammeln Sie die Informationen, die Sie zur Konfiguration des Servers benötigen. Näheres dazu finden Sie unter "Installationsarbeitsblatt" auf Seite 113.
- 3. Nachdem Sie diese Schritte durchgeführt haben, können Sie mit der Konfiguration des vorinstallierten SolarisOS beginnen. Näheres dazu finden Sie unter "Konfiguration von Solaris OS" auf Seite 116.
- 4. Konfigurieren Sie RAID, sofern erforderlich. Näheres dazu finden Sie unter "RAID-Laufwerke konfigurieren" auf Seite 118.

Installationsarbeitsblatt

Tragen Sie alle Informationen, die Sie zur Konfiguration des vorinstallierten Solaris OS für den Server benötigen, in TABELLE 7-1 ein. Es genügt, wenn Sie die Informationen sammeln, die sich auf Ihr System beziehen.

TABELLE 7-1 Installationsarbeitsblatt

Informationen zur Installation		Beschreibung	Geben Sie die Systemkonfiguration ein. Ein Sternchen (*) kennzeichnet die Standardeinstellung.
Sprache		Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Sprachen für die Solaris 10-Software aus.	Englisch*
Gebietsschema		Wählen Sie Ihre geographische Region in der Liste der verfügbaren Gebietsschemata aus.	Englisch (C - 7-Bit ASCII)*
Terminal		Wählen Sie den von Ihnen verwendeten Terminaltyp in der Liste der verfügbaren Terminaltypen aus.	
Netzwerkverbindung		Ist das System mit einem Netzwerk verbunden?	Vernetzt Nicht vernetzt*
DHCP		Kann das System seine Netzwerkschnittstellen mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) konfigurieren?	Ja Nein*
Wenn Sie nicht mit DHCP arbeiten, geben Sie die	IP-Adresse	Wenn Sie nicht mit DHCP arbeiten, geben Sie die IP-Adresse für das System an. Beispiel: 129.200.9.1	
Netzwerkadresse an.	Subnetz	Wenn Sie nicht mit DHCP arbeiten, gehört das System zu einer Subnetzmaske? Falls ja, geben Sie die Subnetzmaske an. Beispiel: 255.255.0.0	255.255.0.0 *
	IPv6	Möchten Sie IPv6 für dieses System aktivieren?	Ja Nein*
Hostname		Ein Hostname, den Sie für das System wählen.	

 TABELLE 7-1
 Installationsarbeitsblatt (Fortsetzung)

Kerberos		Möchten Sie Kerberos für dieses System konfigurieren? Falls ja, benötigen Sie die folgenden Informationen: Standardbereich: Administrationsserver: Erster KDC: (Optional) Weitere KDCs:	Ja Nein*
Informationen zur Insta	Illation	Beschreibung	Geben Sie die Systemkonfiguration ein: Ein Sternchen (*) kennzeichnet die Standardeinstellung.
Namen-Service: Wenn Ihr System einen Namen- Service verwendet, geben Sie die folgenden	Namen- Service	Welchen Namen-Service soll dieses System verwenden?	NIS+ NIS DNS LDAP Keine*
Informationen an.	Domain- Name	Geben Sie den Namen der Domäne an, in der sich das System befindet.	
	NIS+ und NIS	Möchten Sie einen Namenserver angeben oder soll das Installationsprogramm einen Server suchen?	Namensserver angeben Namenserver suchen*
	DNS	Geben Sie die IP-Adressen für den DNS- Server an. Sie müssen mindestens eine und können maximal drei Adressen angeben.	IP-Adressen (1-3):
		Sie können auch eine Liste von Domänen eingeben, die bei einer DNS-Abfrage durchsucht werden sollen.	Zu durchsuchende Domäne (1-3):
	LDAP	Machen Sie die folgenden Angaben zu Ihrem LDAP-Profil. Wenn Sie eine Proxy-Berechtigungsstufe in Ihrem LDAP-Profil angeben, tragen Sie die folgenden Informationen zusammen: Proxy-gebundener Distinguished-Name: Proxy-gebundenes Passwort:	Profilname: Profilserver:

 TABELLE 7-1
 Installationsarbeitsblatt (Fortsetzung)

Informationen zur Installation	Beschreibung	Geben Sie die Systemkonfiguration ein: Ein Sternchen (*) kennzeichnet die Standardeinstellung.
Standard-Route	Möchten Sie eine Standard-Route IP- Adresse angeben oder soll das Solaris- Installationsprogramm eine suchen? Die Standard-Route stellt eine Brücke dar, die Datenverkehr zwischen zwei physikalischen Netzwerken weiterleitet. Die IP-Adresse ist eine einmalige Zahl, die jeden Host in einem Netzwerk eindeutig	IP-Adresse angeben IP-Adresse erfassen Keine*
	identifiziert.	
	Wählen Sie eine der folgenden Routen aus: • IP-Adresse angeben. Es wird eine /etc/defaultrouter-Datei mit der angegebenen IP-Adresse erstellt. Bei einem Neustart des Systems wird die angegebene IP-Adresse zur Standard- Route.	
	• IP-Adresse erfassen. Lässt das Solaris- Installationsprogramm eine IP-Adresse erfassen. Das System muss sich jedoch in einer Subnetzmaske finden, die über einen Router verfügt, der sein Vorhandensein mit dem ICMP Router Discovery-Protokoll bekannt gibt. Wenn Sie die Befehlszeilenschnittstelle verwenden, erfasst die Software eine IP- Adresse, wenn das System gebootet wird. • Keine. Wählen Sie "Keine", wenn Sie nicht über einen Router verfügen oder nicht möchten, dass die Software eine IP- Adresse erfasst. Die Software versucht	
	automatisch, bei einem Neustart eine IP-Adresse zu erfassen.	
Zeitzone	Wie möchten Sie Ihre Standardzeitzone angeben?	Geographische Region* Zeitabstand zu GMT Zeitzonendatei
Root-Passwort	Wählen Sie ein Root-Passwort für das System.	

Konfiguration von Solaris OS

▼ So konfigurieren Sie Solaris OS

1. Melden Sie sich beim Serviceprozessor als Administrator an. Beispiel:

Login: root

Password: changeme

2. Zum Starten der ILOM-Konsole geben Sie Folgendes ein:

start /SP/console

- 3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der Solaris 10-Vorinstallation.
- 4. Geben Sie die System- und Netzwerkinformationen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Informationen zu den gesammelten Informationen finden Sie in TABELLE 7-1.

Die angezeigten Bildschirmmeldungen können unterschiedlich sein, je nachdem wie Sie dem Server die Netzwerkinformationen zugewiesen haben (DHCP oder statische IP-Adresse).

5. Nach der Eingabe der Systemkonfigurationsinformationen wird die Installation des Betriebssystems fortgesetzt.

Nach Abschluss wird das System neu gestartet, und es erscheint das Anmeldefenster von Solaris OS.

▼ (Optional) So leiten Sie die Ausgabe der Systemkonsole auf den Videoanschluss um

Sie müssen das Verfahren unter "Konfiguration von Solaris OS" auf Seite 116 abschließen und beim Service Prozessor (SP) angemeldet sein, bevor Sie die Ausgabe der Systemkonsole an den Videoanschluss umleiten können. Dieses Verfahren ist optional.

Hinweis – Im Solaris GRUB-Menü können Sie die Umleitung der Grafikkarte während des Boot-Vorgangs manuell wählen. Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach Anzeige des GRUB-Menüs keine Auswahl erfolgt, nimmt das System die voreingestellte serielle Umleitung vor (ttya).

- 1. Starten Sie das System neu.
- 2. Um die Videoausgabe zu aktivieren, wählen Sie Solaris Build Graphics Adapter aus dem GRUB-Menü Changing Default Console Output.

Arbeiten im GRUB-Menü

Das vorinstallierte Image von Solaris 10 leitet die Ausgabe der Standardkonsole standardmäßig auf den seriellen Anschluss um. Nach der Erstkonfiguration des vorinstallierten Solaris OS können Sie das Solaris 10 GRUB-Menü so einstellen, dass die Ausgabe standardmäßig an den Videoanschluss umgeleitet wird.



Achtung – Diese Prozedur ist nur für fortgeschrittene Benutzer von Solaris OS gedacht. Wenn Sie in der Datei menu. 1st fehlerhafte Einträge vornehmen, können Sie dem Serverbetrieb ernsten Schaden zufügen. Eventuell startet der Server dann nicht mehr.

- ▼ So legen Sie den Videoanschluss für die Standardausgabe fest
 - 1. Öffnen Sie die Datei/boot/grub/menu.lst in einem Texteditor.
 - 2. Ändern Sie die folgende Zeile, sodass die Konsolenausgabe standardmäßig an den Videoanschluss umgeleitet wird.

default 1

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Startskripte des X-Servers hinzuzufügen.

/usr/dt/bin/dtconfig -e

4. Starten Sie den Server neu.

Nach dem Neustart des Systems wird die Konsolenausgabe standardmäßig an den Videoanschluss umgeleitet.

5. Konfigurieren Sie RAID-Laufwerke, sofern erforderlich. Näheres dazu finden Sie unter "RAID-Laufwerke konfigurieren" auf Seite 118.

RAID-Laufwerke konfigurieren

Nachdem Sie Solaris OS konfiguriert haben, kann es auch notwendig sein, die RAID-Laufwerke zu konfigurieren.

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- "RAID-Laufwerke Übersicht" auf Seite 118
- "Spiegeln des vorinstallierten Solaris OS mit LSI-RAID" auf Seite 119
- "Erstellen eines RAID-Sets zum Eingliedern eines vorinstallierten Betriebssystems mithilfe der Sun StorageTek-Karte" auf Seite 121

RAID-Laufwerke – Übersicht

Der Sun Netra X4250 Server besitzt zwei optionale RAID-Host-Busadapterkarten (HBA). Sie können über das BIOS der HBA-Karte auf die RAID-Konfiguration zugreifen. Um auf das BIOS der LSI-Karte zuzugreifen, drücken Sie Strg-C. Für das BIOS der Sun StorageTek-Karte drücken Sie Strg-A.

TABELLE 7-2 RAID-HBA-Karten

RAID-HBA-Karten	Tastenkürzel für BIOS
Sun StorageTek	Strg-A
LSI 3081E	Strg-C

Das vorinstallierte Betriebssystem des System befindet sich auf HD0. Nachdem die Installation von Solaris OS abgeschlossen ist, haben Sie die Option, das Betriebssystem mit ursprünglich nur einer Platte auf eine gespiegelte RAID-Lösung aufzurüsten.

Das Konfigurationsverfahren ist für jede unterstützte Controllerkarte unterschiedlich. So hat z.B. eine HBA-Karte von Sun StorageTek viel mehr Optionen für eine RAID-Konfiguration als eine HBA-Karte von LSI. Konfigurieren Sie das RAID abhängig von Ihren Anforderungen, wie in TABELLE 7-3 gezeigt.

Hinweis – Die Konfiguration des RAID von Sun Netra X4250 Server ist optional. Standardmäßig ist das vorinstallierte Solaris OS nicht als RAID konfiguriert. Wenn einfaches Mirror-RAID nicht ausreicht, sollten Sie das Betriebsystem Solaris (oder ein anderes Betriebssystem) in der gewünschten RAID-Konfiguration von Grund auf neu installieren.

Die RAID-Laufwerksoptionen finden Sie in TABELLE 7-3..

TABELLE 7-3 RAID-Laufwerksoptionen

SAS-Karte	Unterstützte Laufwerke	Unterstützte RAID-Konfiguration	Laufwerksbelegung
Sun StorageTek	Seagate 73GB SAS	Volume – 1 Festplatte	
	Fujitsu 73GB SAS	RAID 0 – Striping – Mindestens 2 Festplatten	Keine Redundanz
	Seagate 146GB SAS	RAID 1 – Spiegelung – Mindestens 2 Festplatten	50%
		RAID 1E – Mindestens 3 Festplatten	50%
		RAID 10 – Mindestens 4 Festplatten	50%
		RAID 5 – Mindestens 3 Festplatten	67–94%
		RAID 5EE – Mindestens 4 Festplatten	50-88%
		RAID 50 – Mindestens 6 Festplatten	67–94%
		RAID 6 – Mindestens 4 Festplatten	50-88%
		RAID 60 – Mindestens 8 Festplatten	50-88%
		Spanning-Volume – Mindestens 2 Festplatten	100%
		RAID-Volume – Mindestens 4 Festplatten	50-100%
LSI 3081E	Seagate 73GB SAS	IM – Integriertes Mirror-Array. Mindestens 2 Festplatten, zusätzlich bis zu 2 Hot Spare-Festplatten.	Daten auf der primären Festplatte könnten zusammengeführt werden.
	Fujitsu 73GB SAS	IME – Integriertes verbessertes Spiegel-Array. 3 bis 8 Festplatten, einschließlich bis zu 2 Hot Spare-Festplatten.	Alle Daten werden während der Erstellung gelöscht.
	Seagate 146GB SAS	IS – Integriertes Striping-Array 2 bis 8 Festplatten.	Alle Daten werden während der Erstellung gelöscht.

Spiegeln des vorinstallierten Solaris OS mit LSI-RAID

Solaris OS unterstützt Hardware-RAID und kann nicht auf einem bereits existierenden Array installiert werden. Entsprechende Informationen finden Sie im *Sun Fire X4250 Server Operating System Installation Guide* oder in der Produktanleitung zu einer HBA-Karte.

Wenn Sie das vorinstallierte Solaris OS auswählen, das Betriebssystem Teil eines RAID sein soll und Sie nur ein LSI-RAID verwenden, führen Sie das folgende Verfahren aus, um das vorinstallierte Solaris OS in einem Mirror-RAID zu aktualisieren. Wie in TABELLE 7-3 erwähnt, bietet nur IM (Integrated Mirror) die Möglichkeit, die Daten der primären Festplatte (HDD) zu erhalten oder in einem Festplatten-Array zu verteilen.

Dieses Beispiel erlaubt die Erstellung eines Mirror-Abbilds vor oder nach einer Solaris-Installation. Der Server hat 2 Festplatten: HDD0 (mit dem Betriebssystem) und HDD1 (ist leer).

▼ So erzeugen Sie ein Mirror-Abbild von Solaris OS auf HDD1

- 1. Schalten Sie das Serversystem erstmalig ein.
- 2. Drücken Sie Strg-C, um das Konfigurationsprogramm für LSI-RAID aufzurufen.
- 3. Wählen Sie die SAS-Karte SAS1068E und drücken Sie die Eingabetaste.
- 4. Wählen Sie "RAID Properties".
- 5. Legen Sie ein IM (Integrated Mirror-Abbild) für die benötigte Festplattenkonfiguration an.
- 6. Wählen Sie die zu verwendenden Festplatten aus.

Verwenden Sie den Nach-rechts-Pfeil, um den Cursor zur RAID-Spalte zu bewegen. Drücken Sie die Leertaste, um die Festplatte in das RAID-Array zu übernehmen.

- 7. Da HDD0 Daten enthält, wählen Sie "Merge" (Zusammenführen) oder "Delete" (Löschen):
 - Wählen Sie M, um die Daten zusammenzuführen und eine Synchronisierung zu starten.
 - Wählen Sie D, um das vorinstallierte Solaris OS zu löschen.
- 8. Drücken Sie C, um das RAID-Array anzulegen und die Synchronisierung zu starten.
- 9. Mit "Exit" speichern Sie die Konfiguration und schließen das Menü.
- 10. Drücken Sie die Esc-Taste, um das Konfigurationsprogramm zu schließen und neu zu starten.

Erstellen eines RAID-Sets zum Eingliedern eines vorinstallierten Betriebssystems mithilfe der Sun StorageTek-Karte

Mit der Sun StorageTek-Karte können Sie unter zahlreichen RAID-Konfigurationen auswählen. Ihre Systemkonfiguration hängt von den Systemanforderungen und den zur Verfügung stehenden Festplatten ab. Das folgende Beispiel zeigt, wie das vorinstallierte Solaris OS gespiegelt wird. Dies ist die empfohlene Option. Alle verbleibenden Festplatten (sollten es mehr als 2 sein) werden in ein DATA-RAID mit den in TABELLE 7-3 zur Verfügung stehenden Optionen eingegliedert.

Sie benötigen die *Sun Netra X4250 Server-CD mit den Tools und Treibern*. Sie können das entsprechende CD-Abbild vom Sun Download Center unter http://www.sun.com/download/ herunterladen.

▼ So spiegeln Ihr konfiguriertes Solaris OS

- Melden Sie sich beim Solaris-Server an und starten Sie den X-Server.
 Diese grafische Oberfläche ist für das StorageTek-Softwaremanagement notwendig.
- 2. Kopieren Sie von der CD mit den Tools und Treiber die Anwendung StorMan.ds aus dem Verzeichnis /mountpoint/RAIDmgmt/StorageTEK/Solaris in ein neues Verzeichnis auf Ihrem Solaris-Server, z.B. nach mkdir /StorMan.
- 3. Ändern Sie die Zugriffsrechte des neuen Verzeichnisses und der StorMan-Anwendung:

Chmod 777 StormMan.ds

- 4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Anwendung zu installieren: pkgadd -d StorMan.ds
- 5. Wählen Sie die zu installierenden Komponenten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 6. Zum Ausführen der Anwendung geben Sie Folgendes ein:

sh /usr/StorMan/StorMan.sh

Eine geteilte Anzeige erscheint.

7. Klicken Sie auf die Anzeige, um die "Managed Systems List" (Liste der verwalteten Systeme) zu aktivieren.

8. Doppelklicken Sie auf den lokalen Rechner (angezeigt nach der IP-Adresse der primären ENET-Verbindung).

Eine Eingabeaufforderung erscheint.

- 9. Melden Sie sich an der Aufforderung als root an. Verwenden Sie dabei das Betriebssystempasswort, das bei der Installation zugewiesen wurde.
- 10. Klicken Sie auf den SUN STK RAID-Controller.

Es erscheinen alle an Gehäuse 0 und 1 angeschlossenen Festplatten.

Tipp – HDD0 (OS) sollte Gehäuse 0, Logisches Volume 1 sein.

- 11. Um das Betriebssystem zu spiegeln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Logical Device 1" (Logisches Gerät 1) und wählen Sie "Expand or Change Logical Device" (Logisches Gerät erweitern oder ändern).
- 12. Wählen Sie die passende RAID-Option aus (in diesem Beispiel, "RAID 1 for Mirror" (RAID 1 für Spiegelung)).
- 13. Wählen Sie die Festplatte, auf die das Betriebssystem gespiegelt werden soll, in der Liste der physischen Laufwerke aus.

Wählen Sie die am besten geeignete Festplatte.

- 14. Nach Auswahl der Festplatte klicken Sie auf "Next" (Weiter). Es wird eine Zusammenfassung der Konfiguration angezeigt.
- 15. Klicken Sie auf "Apply" (Übernehmen), um den Spiegelungsprozess zu starten.

Sie können auch auf "Schedule" (Terminplan) klicken, um den Spiegelungsprozess zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen.

Wenn Sie die nun erscheinende Anzeige bestätigen, wird das Betriebssystem gespiegelt.

Die Spiegelung dauert je nach Datenmenge und Festplattengröße bis zu mehreren Stunden.

Solaris 10 OS Benutzerinformation

In diesem Abschnitt finden Sie Verweise auf Informationen zu Solaris 10 OS.

Zugriff auf Solaris 10 Dokumentationen

Sie finden zahlreiche Benutzerdokumentationen zu Solaris 10 OS unter:

http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10

Weiterhin gibt es noch spezifische Versions- und Installationsanleitungen zu Solaris 10 OS unter:

http://docs.sun.com/app/docs/col1/1236.1

Herunterladen der Solaris 10 OS-Software

Falls Sie Solaris 10 OS installieren oder nach einer Deinstallation erneut installieren möchten, können Sie das CD- oder DVD-Abbild unter der folgenden URL herunterladen:

http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp

Die früheste Version, die den Sun Netra X4250 Server unterstützt, ist Solaris 10 8/07.

In der *Sun Netra X4250 Server Operating System Installation Guide* finden sie spezifische Anweisungen für die Installation von Solaris 10.

Schulung zu Solaris 10 OS

Sun bietet flexible Schulungsmöglichkeiten an, die auf Ihren persönlichen Zeitplan und Ihre Lerngewohnheiten zugeschnitten sind. Diese Schulungsoptionen beinhalten Kursleiter-geführte Kurse, webbasierte Online-Kurse, Kurse auf CD--ROMs und in LVCs (Live Virtual Class). Einen schnellen Überblick zu den Solaris 10 Schulungs- und Zertifizierungsoptionen finden Sie unter:

http://www.sun.com/training/catalog/solaris10.html

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel beschreibt Informationen zur Fehlerbehebung und wie der Sun Netra X4250 Server von Oracle ein- bzw. ausgeschaltet wird. Auch die Kontaktdaten für den Support sind angegeben.

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

- "Ein- und Ausschalten des Servers" auf Seite 125
- "Fehlerbehebung beim Setup" auf Seite 127
- "Kontakt mit dem Support aufnehmen" auf Seite 129

Ein- und Ausschalten des Servers


Mit den folgenden Verfahren wird der Sun Netra X4250 Server ein- und ausgeschaltet.

▼ So wird die Hauptstromversorgung für alle Serverkomponenten eingeschaltet

- **1. Prüfen Sie, ob die obere Abdeckung angebracht ist:**Sobald die Abdeckung entfernt wird, schaltet sich das System ab.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt und das Gerät auf Standby geschaltet ist. In Standby-Modus blinkt die Stromversorgungs-LED an der Vorderseite des Geräts.
- 3. Drücken Sie die Netztaste an der Vorderseite des Servers kurz mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Objekt.

Wenn die Hauptstromzufuhr am Server anliegt, leuchtet die Stromversorgungs-LED neben der Netztaste auf und bleibt an (siehe ABBILDUNG 8-1).

ABBILDUNG 8-1 Vorderseite Stromversorgungs-LED



Hinweis – Beim ersten Einschalten kann der Selbsttest nach dem Einschalten (Power On Self Test, POST) bis zu einer Minute dauern.

Ausschalten aus dem Netzbetrieb

Zum Abschalten der Hauptstromversorgung des Servers können Sie zwei Methoden verwenden:

TABELLE 8-1 Abschaltmethoden

Abschalten	Methode
Ordnungsgemäßes Herunterfahren	Drücken Sie die Netztaste an der Vorderseite des Servers kurz mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Objekt. Dadurch können mit ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ausgestattete Systeme ordungsgemäß herunterfahren. Server ohne ACPI werden sofort in den Standby-Modus versetzt.
Erzwungenes Herunterfahren	Durch Drücken des Netzschalters für mindestens vier Sekunden wird die Netzabschaltung erzwungen, und der Server in den Standby-Modus versetzt. Wenn der Netzstrom abgeschaltet ist, blinkt die Stromversorgungs-LED und zeigt an, dass sich der Server im Standby-Modus befindet.



Achtung – Um den Server komplett abzuschalten, müssen Sie die Netzkabel an der Serverrückseite abziehen.

Fehlerbehebung beim Setup

Dieser Abschnitt enthält Informationen, wie kleinere Serverprobleme gelöst werden können.

Wenn bei der Einrichtung des Servers Probleme auftreten, finden Sie entsprechende Informationen zur Fehlerbehebung in TABELLE 8-2.

TABELLE 8-2 Verfahren zur Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung	
Der Server lässt sich einschalten, aber der Bildschirm nicht.	 Ist der Netzschalter des Bildschirm eingeschaltet? Ist das Bildschirmnetzkabel an eine Wandsteckdose angeschlossen? Ist das Bildschirmnetzkabel an den Bildschirm angeschlossen? Steht die Wandsteckdose unter Strom? Testen Sie dies durch den Anschluss eines anderen Geräts. 	
Die CD oder DVD wird nicht aus dem Medienfach ausgeworfen, wenn der Auswurfknopf betätigt wird.	 Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste. Das Laufwerk könnte im Stromsparmodus sein. Verwenden Sie die Dienstprogramm des Servers, um die CD auszuwerfen. Stellen Sie sicher, dass das Medium im Gerät nicht in Gebrauch ist und nicht durch das Betriebssystem gemountet ist. 	
Der Bildschirm zeigt kein Bild.	 Ist der Bildschirm an den Videoanschluss angeschlossen? Lässt sich der Bildschirm erfolgreich an ein anderes Gerät anschließen? Lässt sich, soweit verfügbar, ein anderer Bildschirm an das ursprüngliche System anschließen? Wenn Sie nach Abschluss von POST und BIOS immer noch keine Videoausgabe auf Ihrem Bildschirm sehen, sondern nur einen blinkenden Cursor, prüfen Sie, ob das Betriebssystem so konfiguriert ist, dass die Ausgabe an die serielle Schnittstelle umgeleitet wird. 	
Der Server lässt sich nicht durch Drücken des Netzschalters an der Frontseite einschalten.	 Ihre Notizen können für einen möglichen Anruf beim technischen Service von Nutzen sein. Leuchtet die Stromversorgungs-LED an der Systemvorderseite? (Prüfen Sie, ob das Netzkabel an das System und an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.) Steht die Wandsteckdose unter Strom? Testen Sie dies durch den Anschluss eines anderen Geräts. Führt der Bildschirm innerhalb von fünf Minuten eine Kalibrierung durch? (Die grüne LED am Bildschirm hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.) 	

 TABELLE 8-2
 Verfahren zur Fehlerbehebung (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Lösung
Tastatur oder Maus reagieren auf keine Eingabe.	 Prüfen Sie, ob die Maus und die Tastatur an die integrierten USB 2.0-Anschlüsse angeschlossen sind. Prüfen Sie, ob der Server eingeschaltet ist, und ob die vordere Stromversorgungs-LED leuchtet.
Der Server befindet sich wahrscheinlich im Stromspar- Modus, aber die Stromversorgungs- LED blinkt nicht.	Die Stromversorgungs-LED blinkt nur, wenn sich alle Komponenten im Stromsparmodus befinden. Ein Bandlaufwerk könnte an Ihren Server angeschlossen sein. Da Bandlaufwerke keinen Stromsparmodus besitzen, blinkt die Stromversorgungs-LED nicht.
Der Server hängt oder ist blockiert: Es gibt keine Reaktion von der Maus, der Tastatur oder einer Anwendung.	 Versuchen Sie, Ihr System von einem anderen Server im Netzwerk zu erreichen. Geben Sie auf dem anderen System ping IP-Adresse-des-Servers ein. Wenn Sie eine Antwort erhalten, versuchen Sie, sich mit dem Befehl telnet, ssh oder rlogin beim Sun Netra X4250 Server anzumelden. Wenn Sie sich erfolgreich anmelden können, listen Sie die laufenden Prozesse mit dem Befehl ps auf. Beenden Sie alle Prozesse, die nicht zu antworten scheinen oder die nicht ausgeführt werden sollen, in dem Sie den Befehl kill Prozess-ID ausführen. Prüfen Sie nach jedem beendeten Prozess, ob der Sun Netra X4250 Server nun reagiert. Sollte dieses Verfahren nicht funktionieren, schalten Sie den Server ein und wieder aus.
	 Schalten Sie den Server am Netzschalter aus und warten Sie etwa 20 bis 30 Sekunden. Schalten Sie nun das System mit dem Netzschalter wieder ein.

Hinweis – Weitere Problemlösungsinformationen finden Sie im *Sun Netra X4250* Server *Service Manual*.

Kontakt mit dem Support aufnehmen

Falls Ihnen die Problemlösungsverfahren in diesem Kapitel nicht weiterhelfen können, verwenden Sie TABELLE 8-3, um die Informationen zusammenzustellen, die Sie mit dem Servicepersonal austauschen müssen. In TABELLE 8-4 finden Sie eine Auflistung der Webseiten von Sun und Telefonnummern für weiteren technischen Support.

 TABELLE 8-3
 Für den Support erforderliche Systeminformationen

Erforderliche Informationen zur Systemkonfiguration	Ihre Informationen
Sunservice-Vertragsnummer	
Systemmodell	
Betriebsumgebung	
Seriennummer des Systems	
An das System angeschlossene Geräte	
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie für einen weiteren Kontakt Straße, in der sich das System befindet	
Passwort des Superusers	
Zusammenfassung des Problems und der zum Zeitpunkt des Fehlers durchgeführten Aufgaben	
Weitere nützliche Informationen	Ihre Informationen
IP-Adresse	
Servername (Hostname des Systems)	
Name des Netzwerks oder der Internet-Domäne	
Proxy-Serverkonfiguration	

 TABELLE 8-4
 Kontaktdaten des Technischen Supports von Sun

Serverdokumente und Supportressourcen	URL oder Telefonnummer
PDF-Dateien für alle vorhandenen Sun Netra X4250 Server-Dokumente	http://www.sun.com/documentation/
Dokumente zu Solaris 10 und andere Software. Diese Webseite verfügt über umfangreiche Suchfunktionen.	http://docs.sun.com/documentation/
Foren für Diskussionen und Problemlösungen	http://supportforum.sun.com/
Support, Diagnoseprogramme und Fehlermeldungen für alle Sun-Produkte	http://www.sun.com/bigadmin/
Webseite zu SunSolve SM . Enthält Links zu Software-Patches. Listen zu Systemspezifikationen, Problemlösungs- und Wartungsinformationen, sowie weiteren Tools.	http://www.sunsolve.sun.com/handbook_pub/
Telefonnummern des SunService-Supports	1-800-872-4786 (1-800-USA-4Sun), wählen Sie Option 1
Liste internationaler Telefonnummern für den SunService-Support.	http://www.sun.com/service/contacting/solution.html
Kontaktdaten zu Garantie und Supportverträgen. Links zu weiteren Service-Tools.	http://www.sun.com/service/warrantiescontracts/
Garantien für jedes Sun-Produkt.	http://www.sun.com/service/support/warranty

ANHANG A

Aktualisieren der System-Firmware

Das Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

"Aktualisieren der Firmware" auf Seite 131

Aktualisieren der Firmware

Mit dem ILOM-Befehl load wird die Firmware des Service Prozessors und des Servers aktualisiert.

Das Flash-Abbild besteht aus folgenden Komponenten:

- Service Prozessor-Firmware
- BIOS und POST
- Reset/Config
- Sequencer
- Partitionsbeschreibung

Um die Leistungsmerkmale und Korrekturen neuer Firmware-Versionen auf Ihr System anzuwenden, gehen Sie wie unter "So aktualisieren Sie die Firmware" auf Seite 132 beschrieben vor.

▼ So aktualisieren Sie die Firmware

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkanschluss NET MGT des ILOM-Service Prozessors konfiguriert ist.

Dieser wird für den Zugriff auf das neue Flash-Abbild per Netzwerk benötigt. Näheres dazu finden Sie unter "Ändern der IP-Adresse des Service Prozessors" auf Seite 105.

2. Starten Sie eine SSH-Sitzung, und stellen Sie eine Verbindung zur ILOM-CLI des Service Prozessors her.

```
% ssh root@xx.xxx.xx.x
...
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
...
Password: Passwort (keine Anzeige)
Waiting for daemons to initialize...

Daemons ready
Sun Integrated Lights Out Manager
Version 2.0.0.0
Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
->
```

3. Vergewissern Sie sich, dass der Host ausgeschaltet ist.

Wenn der Host nicht ausgeschaltet ist, geben Sie den Befehl stop /SYS ein.

```
-> stop /SYS
```

4. Geben Sie den Befehl load ein.

Mit dem Befehl load werden das Flash-Abbild des Service Prozessors und die Host-Firmware aktualisiert. Für den Befehl load benötigen Sie die folgenden Informationen:

- IP-Adresse eines FTP-Servers im Netzwerk, der auf das Flash-Abbild zugreifen kann.
- Vollständiger Pfadname zum Flash-Abbild, auf das über die o. g. IP-Adresse zugegriffen werden kann

Die Befehlssyntax lautet:

```
load [-script] -source tftp://xxx.xxx.xx/Pfadname
```

Folgende Werte sind möglich:

- -script Es wird keine Bestätigungsaufforderung angezeigt und das System verhält sich so, als hätten Sie "yes" angegeben.
- -source Gibt die IP-Adresse und den vollständigen Pfadnamen (URL) zum Flash-Abbild an.

```
-> load -source tftp://xxx.xxx.xxx/Pfadname

NOTE: A firmware upgrade will cause the server and ILOM to be reset. It is recommended that a clean shutdown of the server be done prior to the upgrade procedure.

An upgrade takes about 6 minutes to complete. ILOM will enter a special mode to load new firmware. No other tasks can be performed in ILOM until the firmware upgrade is complete and ILOM is reset.

Are you sure you want to load the specified file (y/n)? y

Do you want to preserve the configuration (y/n)? y

Firmware update is complete.

ILOM will now be restarted with the new firmware.

Update complete. Reset device to use new image.
```

Nach der Aktualisierung des Flash-Abbilds wird das System automatisch zurückgesetzt.

Der Service-Prozessor wird zurückgesetzt, führt die Diagnose durch und kehrt zur Anmeldeaufforderung (an der seriellen Konsole) zurück, ähnlich BEISPIEL A-1.

BEISPIEL A-1 Typische Bootsequenz nach einem Firmware-Update

```
U-Boot 1.1.1 (May 23 2007 - 21:30:12)
...

POST cpu PASSED

POST ethernet PASSED

Hit any key to stop autoboot: 0

## Booting image at fe080000 ...

IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP

Checking all file systems...
fsck 1.37 (21-Mar-2005)
Setting kernel variables ...
... done.
Mounting local filesystems...
Cleaning /tmp /var/run /var/lock.
```

BEISPIEL A-1 Typische Bootsequenz nach einem Firmware-Update (Fortsetzung)

```
Identifying DOC Device Type(G3/G4/H3) ...
Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP
Client V3.0.1
Copyright 2007 Internet Systems Consortium.
Alle Rechte vorbehalten.
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP
eth0: config: auto-negotiation on, 100FDX, 100HDX, 10FDX, 10HDX.
Listening on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af
Sending on LPF/eth0/00:14:4f:3f:8c:af
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
eth0: link up, 100 Mbps Full Duplex, auto-negotiation complete.
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255 port 67 interval 15
Hostname: Hostname.
Starting portmap daemon: portmap.
Initializing random number generator...done.
INIT: Entering runlevel: 3
Starting system log daemon: syslogd and klogd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Starting IPMI Stack..... Done.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Starting Servicetags listener: stlistener.
Starting FRU update program: frutool.
Hostname login:
```

Index

Numerische Angaben	С
19-Zoll, vier Stützen, Festmontage	CLI am seriellen Anschluss, 102
Einbau, 22	
Schraubensatz, 23	D
19-Zoll, vier Stützen, Schiene	DHCP IP-Adresse, 102, 106, 107
Einbau, 27	Diagnose
Schraubensatz, 28, 68	rechnerfern durchführen, 9
19-Zoll, zwei Stützen, Festmontage	Diagnose, bei Ausführung, 97
Einbau, 60	DIMMs (Dual Inline Memory Modules)
Schraubensatz, 61	Fehlerkorrektur, 11
19-Zoll, zwei Stützen, Schiene Einbau, 67	Paritätsprüfung, 11
23-Zoll, zwei Stützen, Festmontage	_
Einbau, 54	E
Schraubensatz, 55	Einbau
600 mm, 4 Stützen, Festmontage	Kabelführung, 48 Server in das Rack, 62 bis 66
Einbau, 35	19-Zoll, vier Stützen, Festmontage, 22
Schraubensatz, 36	19-Zoll, vier Stützen, Schiene, 27
	19-Zoll, zwei Stützen, Festmontage, 60, 67
A	23-Zoll, zwei Stützen, Festmontage, 54
Adapter für serielle Kabel, 84	600 mm, 4 Stützen, Festmontage, 35
Adresse, IP, 17	Einschalten, 109
Adressen, Web, Siehe Websites	Einschalten des Servers, 109, 125
Aktivitätsanzeige, 82	Elektrische Spezifikationen
Ausgabe der Systemkonsole umleiten, 116	Spannung, 13 Strom, 13
В	Erste Einrichtung, 100
Baudrate für serielles Terminal, 98	Erstmaliges Einschalten des Systems, 97
Bits-Einstellung für serielles Terminal, 98	Erzwungenes Herunterfahren, 126

F	M
Fehlermeldungen, im Zusammenhang mit der	MAC-Adresse, 102
Stromversorgung, 10	Minimale Kabelanschlüsse, 79
Festplattenkonfiguration RAID 0, 11	Modem, nicht zur Verwendung mit dem seriellen Anschluss SER MGT, 84
G	N
Gateway-IP-Adresse, 17	NET MGT, Anschluss, 102
Gespiegeltes RAID, 118	Netzmaske, 17
GRUB-Bootloader, 112	Netzwerkanschluss NET MGT erst nach
GRUB-Menü, 112, 117	Konfiguration betriebsbereit, 18
н	0
Handshake für serielles Terminal, kein, 98 Hardware-RAID, 119	Optionale Komponenten, Installationsanleitung im Service Manual, 16
Herunterladen der Solaris 10 OS-Software, 123	Ordnungsgemäßes Herunterfahren, 126
Host-Busadapter (HBA), 118	_
Hot-Swap-Komponenten, Info, 10	Р
	Parität für serielles Terminal, keine, 98
	Passwort, 115
Informationen zu Solaris 10, 123	Positionsanzeiger-LED, 82
Installation optionaler Komponenten, 16	POST, 127
Installationsanleitung, optionale Komponenten, Referenz, 16	Problembehebung, 127
Integrated Lights Out Manager (ILOM), 100	R
Überblick, 8	Rackmontage
IP-Adresse, 17	2 Stützen, 53
IPMI, 101	Festmontage, 19 Zoll, 62 Festmontage, 23 Zoll, 54, 56
IPv6, 113	Schienenmontage, 19-Zoll, 67
17	4 Stützen, 21
K	Festmontage, 600 mm, 35, 37
Kabel	Kabelführung, 42
Adapter für serielle Datenkabel, 84	Schiene, 19-Zoll, 29
Kerberos, 114	Optionen
Konfiguration des vorinstallierten Solaris OS, 116	2 Stützen, 54
Konfigurationsinformationen erforderlich, 17	4 Stützen, 22
Konfigurieren des Service Prozessors (SP), 100	RAID, 118 PAID (Podumdent Armay of Independent Disks)
1	RAID (Redundant Array of Independent Disks) Speicherkonfigurationen, 11
LSI, 118	Region, 113
ьот, тто	Remote Console, 101
	remote console, 101

S
Schulung zu Solaris 10, 123
Serielle Umleitung, 101
Serieller Anschluss, 104, 107
Serieller Verwaltungsanschluss (TTYA), 112
Serielles Terminal
Einstellungen, 98
erforderlich vor dem Einschalten, 97
Server
Leistungsmerkmale, 6
Server ausschalten, 126
Service Prozessor
erstmaliges Einschalten, 97
Netzwerkanschluss NET MGT erst nach
Konfiguration betriebsbereit, 18
Position der Anschlüsse, Abbildung, 81
Service Prozessor (SP), Konfiguration, 100
Service Prozessor (SP), Schnittstellen, 102
SNMP, 101
Solaris 10 OS Benutzerdokumentation, 115
Solaris 10, Betriebssystem, 111
Solaris OS
vorinstallierte Version, 7
Solaris, Online-Dokumentation zum
Betriebssystem, ix
Solaris-Medienkit, Inhalt, 18
Spannung, 13
Sprachen, 113
SSH (Secure Shell), 101, 102
Standby-Modus, 86
Standbyspannung führt zum Einschalten des
Service Prozessors, 18
Standbyspannung, 3,3V, 97
Statische IP-Adressen, 108
Stopp-Bit, 98
Strom, 13
Strom einschalten, erstes Mal, 97
Stromversorgung, Fehlerüberwachung, 10
Subnetz, 113
Subsystem zur Überwachung der
Umgebungsbedingungen, 10
Sun StorageTek-Karte, 118, 121
Systemstatus-LEDs
Anzeigen für falsche Umgebungsbedingungen, 11
Siehe auch LEDs

Т

Temperatursensoren, 10 Terminal, 113 Thermistoren, 10

٧

VERITAS Volume Manager, 11 Videoanschluss, 117 Vorderseite, 126 Vorinstalliert, Betriebssystem Solaris, 7 Vorinstalliertes Betriebssystem Solaris 10, 111

W

Wartungsaufforderungs-LED, 82 Web-basierte grafische Benutzeroberfläche, 101 Webbrowser-Oberfläche, 108

Z

Zeitzone, 115 Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfähigkeit (RAS), 9